




step1:




step2:




P3

step3:




step4:




P4


step5:




step6:




step7:




step8:




step9:




step10:




step11:




step12:



step13:




step14:




P9

step15:




step16:



CONNETTORI ELETTRICI:

input:230V-50Hz 3A
max.




memorizzatore di
frequenza radio

volume -

volume +

Illuminazione

Luce ON/OFF



Power LED

Accensione spegnimento o sblocco

Frequenza radio -

Frequenza radio +

Radio ON/OFF

Ventilatore

istruzioni

1.  Accensione /spegnimento
Pressare  per accendere e spegnere

- 1.1 Funzione sblocco  per sbloccare, mantenere il tasto pressato per tre secondi,

2.  Key Press  accendere / spegnere il ventilatore.
3.  Key Press  accendere / spegnere la lampada
4.  Key Press  accendere / spegnere la lucetta di posizione.
5.  Key Press  accendere / spegnere la radio
6. “ TUN+” OR “ TUN –” tasto frequenza radio
7. “ VOL +” OR “ VOL –” Key” tasto volume
- 8 “ M” tasto

8.1 memorizzare la frequenza

accendere la radio scegliere la frequenza ,pressare “ TUN+” OR “ TUN –” la lucetta del led si spegnerà in questo momento pressare “ M “ per memorizzare la frequenza. capacità di memoria :20

8.2 per selezionare la frequenza memorizzata: accendere la radio pressare “ M” e selezionare le frequenza desiderata.

Note : 1: Press any key ,the buzzer call

2: se la luce led è intermittente vuol dire che il tasto e la funzione sono bloccati

3: durata del blocco : 1 minuto e mezzo