

MANUALE D'USO

MANUALE D'USO

MANUALE D'USO

MANUALE D'USO

BENÜTZERHANDBUCH

WIR3 AIR



Waterflex
Water Fitness Expert

Conservare questo manuale dell'utente

Sriepilogo

Misure di sicurezza	3
Caratteristiche	4
Vista esplosa	5
Assemblea	6
Facilità	8
Istruzioni per l'uso	9
Consigli per la manutenzione	10
Garanzia.....	11



Per la vostra sicurezza, leggere le istruzioni prima dell'uso.

Prima del montaggio, controllare il contenuto della confezione per eventuali danni.

Seguire le istruzioni fornite in questo manuale per assemblare il prodotto.

Non guidare la bicicletta o pedalare senza aver completato l'assemblaggio di tutte le parti.

Per montare la bicicletta sedersi su una superficie sufficientemente ampia, piana e asciutta e utilizzare gli attrezzi adeguati.

Prima di iniziare qualsiasi esercizio fisico è fondamentale consultare il proprio medico perché un allenamento eccessivo o poco cronometrato potrebbe nuocere alla salute.

Per la tua comodità e sicurezza, regola la bici da piscina in base alla forma del tuo corpo.

Questa bicicletta è stata progettata per essere utilizzata da una persona alla volta.

Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto, ovvero per praticare esercizi sportivi in piscina.

Le persone con disabilità o i bambini non devono utilizzare questo apparecchio senza la supervisione di un adulto responsabile. I bambini non sorvegliati devono essere tenuti lontani dall'apparecchiatura.

Questa bicicletta può supportare un peso massimo di 150 kg.


Il livello di sicurezza dell'attrezzatura può essere mantenuto solo se viene esaminata regolarmente per verificare eventuali danni e usura: serraggio dei pedali, serraggio della sella e del tubo sella, serraggio del manubrio, buona tenuta del telaio.

Sostituire immediatamente i componenti difettosi e/o rimuovere l'apparecchiatura dal servizio fino alla riparazione.

Utilizza parti originali per la manutenzione della tua bicicletta.

Per un utilizzo a lungo termine della bicicletta, seguire le seguenti istruzioni:

- Controlla regolarmente il pH dell'acqua del tuo laghetto in modo che sia sempre compreso tra 6,7 e 7,6.
- Durante i trattamenti d'urto si prega di allontanare la bike dalla piscina.
- Evitare di posizionare la bici troppo vicino alle bocchette di erogazione.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 60 cm attorno al prodotto.
- Togliere la bicicletta dalla piscina dopo ogni utilizzo e sciacquarla con acqua pulita.



Caratteristiche


Nome del prodotto	WR3-ARIA
Tipo di prodotto	Aquabike per piscina
Dimensioni	99*51*114 cm
Peso del prodotto	14,9 chilogrammi
Tipo di resistenza	Idraulico
Numero di impostazioni di resistenza	2 (incluso nei pedali)
Dimensioni dell'utente	155-195 cm
Peso dell'utente	Massimo 150 kg
Profondità del bacino	110-150 cm
Angolo massimo del bacino	20°
Tipo di trattamento dell'acqua	Cloro o sale
pH consigliato	6.7 - 7.6

Contenuto della confezione:

- Componenti della bicicletta (vedi pagina successiva)
- Strumenti di modifica (vedi pagina successiva)
- Accessori: borraccia, portaborraccia, sella comfort e barra multitraining
- Questo manuale di installazione e utente



Vesploso eu




NO.	Descrizione	Quantità
1	Telaio	1
2	Intrusione frontale	1
3	Intrusione posteriore	1
4	Attacco manubrio	1
5	Reggisella	1
6	Manubrio	1
7	Sella	1
8	Rotella di regolazione dell'altezza	2
9	Controller "Clicca e gira".	4
10	Pedale sinistro	1
11	Pedale destro	1
12	Manovella A	1
13	Manovella B	1
14	Dado della pedivella A	1
15	Dado della pedivella B	1
16	Roulette	2
17	Vite M8x45mm	2
18	Rondella ø8	4
19	Dado M8	2

Utensili


Nota: l'uso di questi strumenti è solo per il montaggio di questa bicicletta.

ATTENZIONE: Tenere gli strumenti fuori dalla portata dei bambini.




Seguire le istruzioni fornite in questo manuale per assemblare il prodotto.

Non guidare la bicicletta o pedalare senza aver completato l'assemblaggio di tutte le parti. Per montare il prodotto, posizionarsi su una superficie sufficientemente ampia, piana e asciutta.




Passaggio 1/

Installare le rotelle (16) sulla custodia anteriore (2) utilizzando le viti (17), le rondelle (18) e i dadi (19).




Passaggio 2/

Installare il montante anteriore (2) nel telaio (1), quindi regolare la ghiera di regolazione (8).



Passaggio 3/


Installare il montante posteriore (3) nel telaio (1), quindi regolare la ghiera di regolazione (8).




Passaggio 4/

Installare la staffa del manubrio (4) e la staffa della sella (5) nel telaio (1), quindi regolare la loro posizione con la leva "click-and-turn" (9).


ATTENZIONE: per evitare lesioni, allineare il clic-e-ruota lungo il telaio (vedere a fianco).







Passaggio 5/

Installare il manubrio (6) sul suo supporto (4) quindi fissarlo saldamente con la leva "Click-and-turn" (9).






Passaggio 6/

Installare la sella (7) sul supporto (5) quindi fissarla saldamente con la leva "Click-and-turn" (9).



Passaggio 7/

Fissare saldamente i pedali sinistro (10) e destro (11) alle pedivelle sinistra (12) e destra (13) utilizzando i controdadi (14-15).



Opzione: passaggio 8 /

Per diversificare gli esercizi, è possibile aggiungere una barra di allenamento opzionale (riferimento WX-RIDERBAR-01), disponibile nel nostro catalogo:

<https://assistance.poolstar.fr/Catalog/Product/70>

Correggi la barra quindi aggiustalo

sella t (5)
-e-gira" (9).




Ora che hai finito di assemblare la tua bicicletta FALCON, devi regolarla in base alle tue misure in modo da poterti esercitare in una posizione ergonomica:

- È possibile regolare l'altezza delle gambe, della sella e del manubrio.
- Quando ti alleni, devi essere in grado di:
 - raddrizzare ciascuna gamba quando si preme il tallone sul pedale, stando seduti,
 - tenere la schiena dritta mentre si tiene il manubrio e si è seduti.



Se uno qualsiasi dei regolatori rimane sporgente, potrebbe interferire con i movimenti durante l'esercizio.




Rotella di regolazione dell'altezza della sella, del manubrio e dei piedi

Per modificare la regolazione in altezza della bike da piscina, svitare e tirare la rotella di regolazione per sbloccare il piedino. Regolarne la lunghezza, quindi abbassare la ruota e avvitare saldamente.



La regolazione dei piedi, dell'altezza del manubrio e del tubo sella non deve superare l'ultima graduazione.



Pedale Aqua a doppia velocità

Questi pedali ultra innovativi adottano una nuova tecnologia che ti consente di aumentare la resistenza per fare ancora più sport. Infatti la patta laterale ripiegata sotto il pedale offre la resistenza ideale per il riscaldamento. Per potenziare il tuo allenamento, apri la patta per ampliare la superficie di contatto con l'acqua. Questo raddoppia i tuoi sforzi.


Per aprire il pedale, spingere la chiusura lateralmente e ruotare l'aletta nella direzione opposta, quindi rilasciare la chiusura.



Infine, installa la bici nella tua piscina, su una superficie stabile e orizzontale, avendo cura di lasciare una zona libera di almeno 60 cm attorno alla bicicletta.

Prima di iniziare a praticare, assicurati che:

- La bicicletta sia correttamente assemblata e installata, secondo le informazioni riportate nel presente manuale.
- La bicicletta è regolata in base alle vostre misure per permettervi di esercitarvi in una posizione ergonomica.
- Niente ostacola i tuoi movimenti. Attorno alla bicicletta deve essere lasciata una zona libera di almeno 60 cm.
- Non hai controindicazioni mediche a questa pratica. Si consiglia di consultare preventivamente un medico. La pratica sportiva inappropriata o eccessiva può nuocere alla salute.
- La bicicletta è installata in acqua, su una superficie stabile e orizzontale.
- Ti sei riscaldato a sufficienza.



Riscaldamento

Questo passaggio è importante perché consente al sangue di circolare meglio e ai muscoli di funzionare correttamente. Ridurrà anche il rischio di crampi e lesioni muscolari. Si consiglia di eseguire alcuni esercizi di stretching. Durante questa fase non forzare i muscoli e se avverti dolore interrompi immediatamente l'esercizio.

Durante la pratica:

- Utilizzare sempre il sistema di posizionamento del piede sui pedali.
- A causa della mancanza di un sistema di ruota libera, non smettere di pedalare improvvisamente.
- Se avverti vertigini, debolezza, mancanza di respiro anomala, dolore al petto o altrove, fermati immediatamente e consulta un medico.
- Per ulteriori idee sull'utilizzo della tua bicicletta FALCON, guarda i nostri video:



www.waterflex.fr/page/youtube

Man mano che acquisisci esperienza, puoi aumentare la durata e l'intensità dell'esercizio nel tempo. Si consiglia di allenarsi almeno 3 volte a settimana.

Dopo la pratica:

- Fai stretching per permettere ai muscoli di rilassarsi e al sistema cardiovascolare di ritrovare la calma.
- Riporre la bicicletta secondo le istruzioni riportate nella sezione "Consigli per la manutenzione", pagina 10.

IMPORTANTE

Controllare il pH dell'acqua prima di ogni utilizzo. Il pH della piscina dovrebbe essere compreso tra 6,7 e 7,6.

Se il danno è causato da uno squilibrio del pH, la garanzia non è più valida.

(Soprattutto su alluminio anodizzato, parti in acciaio inox, parti in silicone)

La bici è realizzata in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile marino AISI 316L. Il suo trattamento anticorrosivo lo rende adatto per acqua clorata, acqua di mare e acque termali. Non richiede particolari cure in acque a pH controllato (6,7-7,6).

1. Togliere la bicicletta dalla piscina dopo ogni utilizzo, sciacquarla con acqua pulita e preferibilmente asciugarla.
2. Bilancia regolarmente il pH della tua piscina (pH consigliato 7,2).
3. Rimuovere la bike dalla piscina durante il dosaggio manuale di prodotti chimici o trattamenti d'urto. Allontanare la bicicletta per evitare eventuali schizzi che potrebbero generare possibili macchie o depositi (a causa della concentrazione di sostanze chimiche).
4. Evitare depositi di polveri, sale e prodotti aggressivi che favoriscano il processo di corrosione.
5. Durante la prima pulizia delle superfici della piscina (prima del suo riempimento) e durante le successive operazioni di manutenzione, togliere la bike dalla piscina per evitare ogni rischio di possibili macchie o depositi.
6. Durante il periodo di non utilizzo, sciacquare accuratamente la bicicletta con acqua dolce, quindi asciugarla e riporla in un luogo lontano da qualsiasi prodotto chimico, nonché da dispositivi utilizzati per il dosaggio dei prodotti chimici per la manutenzione della piscina.
7. Se sono presenti depositi o macchie di calcare, è necessario rimuoverli con un detergente per metalli anodizzati e un panno morbido e non abrasivo. Successivamente pulire con acqua pulita e asciugare il tutto.
8. Durante l'immersione, tenere la bici per evitare urti e graffi alla piscina o alla bici.

Il livello di sicurezza dell'attrezzatura può essere mantenuto solo se viene esaminata regolarmente per verificare eventuali danni e usura: serraggio dei pedali, serraggio della sella e del tubo sella, serraggio del manubrio, buona tenuta del telaio.

Sostituire immediatamente i componenti difettosi e/o rimuovere l'apparecchiatura dal servizio fino alla riparazione.

Utilizza parti originali per la manutenzione della tua bicicletta.

Per un utilizzo a lungo termine della bicicletta, seguire le seguenti istruzioni:

- Controlla regolarmente il pH dell'acqua del tuo laghetto in modo che sia sempre compreso tra 6,7 e 7,6.
- Durante i trattamenti d'urto si prega di allontanare la bike dalla piscina.
- Evitare di posizionare la bici troppo vicino alle bocchette di erogazione.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 60 cm attorno al prodotto.
- Togliere la bicicletta dalla piscina dopo ogni utilizzo e sciacquarla con acqua pulita.

Garanzia

Il tuo prodotto *Waterflex* è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione per un periodo di 2 anni per la struttura metallica e 6 mesi per le parti soggette ad usura nei termini di seguito indicati. La presente garanzia decorre dalla data della fattura.

La garanzia decade se il dispositivo viene riparato da una persona non autorizzata dall'ente *Waterflex*. Le parti difettose devono essere restituite *Waterflex* durante il periodo di garanzia da supportare. La garanzia non copre i costi di manodopera o sostituzione non autorizzata, né i costi di spedizione per le parti interessate.

Sono considerate parti soggette ad usura: pedali (schiuma protettiva e cinghie), ruote, piedini in silicone, leve "click and turn", rotelle di regolazione, puntali protettivi, anodo, portabottiglie.

Sono espressamente esclusi dalla garanzia:

- Malfunzionamento o danni derivanti dall'uso di accessori non autorizzati.
- Danni derivanti da installazione o riparazione non conformi alle istruzioni di sicurezza.
- Malfunzionamento o danni derivanti da un ambiente chimico inadeguato nella piscina.
- Difetti derivanti da incidenti, uso improprio o abusivo (urti, contatto con prodotti chimici, manipolazione inappropriata), alterazione nonché conseguenze della normale usura e invecchiamento del prodotto.

La scatola di imballo dovrà essere mantenuta in perfetto stato per tutta la durata della garanzia. La garanzia decade se questa clausola non viene rispettata.

Signora, Signore,

**Una domanda? Un problema? O semplicemente salva il tuo
garanzia, trovaci sul nostro sito web:**

<https://assistance.poolstar.fr/>

Vi ringraziamo per la fiducia e vi auguriamo
un'ottima nuotata.

I tuoi dati di contatto possono essere trattati in conformità con la legge sulla protezione dei dati.
del 6 gennaio 1978 e non saranno divulgati a nessuno.

Precauzioni di sicurezza	13
Specifica	14
Vista esplosa	15
Assemblea	16
Facilità	18
Consigli sulla formazione	19
Consigli per la manutenzione	20
Garanzia	21



Per la vostra sicurezza, leggere queste istruzioni prima dell'uso!

Prima del montaggio, controllare se gli imballaggi sono in buone condizioni e se i pezzi di ricambio sono completi secondo le precauzioni di trasporto e l'elenco dei pezzi di ricambio.

Assemblare questo prodotto correttamente utilizzando parti originali secondo le istruzioni di installazione. Prima dell'esercizio, assicurarsi che gli elementi di fissaggio dell'attrezzatura siano bloccati.

Per il montaggio posizionare la cyclette su un terreno asciutto e pianeggiante.

Prima di iniziare qualsiasi esercizio è essenziale consultare il proprio medico. Un allenamento eccessivo o eseguito in modo non corretto può causare problemi di salute.

Per la tua comodità e sicurezza, regola la bike pool in base al tuo corpo.

Questa cyclette può essere utilizzata solo da una persona alla volta.

Utilizzare questa cyclette solo per lo scopo a cui è destinata, ovvero esercizi di pratica sportiva in piscina.

I bambini e le persone disabili devono utilizzare l'attrezzatura in presenza di adulti o persone sane. Tenere i bambini non sorvegliati lontani dall'apparecchiatura.

La cyclette ha un carico massimo di 150 kg.

Il livello di sicurezza dell'attrezzatura può essere mantenuto solo se viene esaminata regolarmente per verificare eventuali danni e usura: il serraggio dei pedali, il serraggio della sella e del tubo sella, il bloccaggio del manubrio, il buon comportamento del telaio.


Sostituire immediatamente i componenti difettosi e/o tenere l'apparecchiatura fuori uso fino alla riparazione.

Utilizza parti originali per la manutenzione della tua bicicletta. Utilizzare gli strumenti allegati o altri strumenti appropriati per montare o riparare la cyclette.

Effettuare la manutenzione necessaria utilizzando ricambi originali.

Per un uso sostenibile della tua bicicletta, segui queste istruzioni:

- Controlla regolarmente il pH dell'acqua della tua piscina. Deve essere compreso tra 6,7 e 7,6.
- In caso di trattamento con shock d'acqua, allontanare la bicicletta dall'acqua.
- Evitare di posizionare la bicicletta troppo vicino all'ugello di ritorno.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 60 cm attorno al prodotto.
- Togliere la bicicletta dall'acqua dopo ogni utilizzo e risciacquarla con acqua pulita.



Specifica


Nome del prodotto	WR3-ARIA
Tipo di prodotto	Acquabike
Dimensioni	99*51*114 cm
Peso del prodotto	14,9 chilogrammi
Tipo di resistenza	Idraulica
Numero di impostazioni di resistenza	2 (incluso nei pedali)
Dimensioni dell'utente	155-195 cm
Peso dell'utente	Massimo 150 kg
Profondità della piscina	110-150 cm
Angolo massimo del bacino	20°
Tipo di trattamento dell'acqua	Cloro o sale
PH avanzato	6.7 - 7.6

Contenuto della confezione:

- Componenti della bici (vedi pagina successiva)
- Strumenti di assemblaggio (vedi pagina successiva)
- Accessorio: borraccia, portaborraccia, sella comfort e barra multitraining
- Questo manuale di installazione e utente



ExPlodedView




NO.	Descrizione	Quantità
1	Cornice a mano	1
2	Tubo del piede anteriore	1
3	Tubo posteriore del piede	1
4	Attacco manubrio	1
5	Gambo della sella	1
6	Manubrio	1
7	Posto a sedere	1
8	Manopola di regolazione dell'altezza	2
9	Maniglia "Clicca e gira".	4
10	Pedale sinistro	1
11	Pedale destro	1
12	Manovella A	1
13	Manovella B	1
14	Dado della pedivella A	1
15	Dado della pedivella B	1
16	Ruota	2
17	Bullone M8x45mm	2
18	Rondella ø8	4
19	Controdado M8	2

Utensili


Nota: utilizzare questi strumenti solo per assemblare questa cyclette.

AVVERTIMENTO: Tenere gli strumenti lontano dalla portata di neonati e bambini.




Seguire le istruzioni contenute in questo manuale per assemblare il prodotto.

Non salire sulla bici né pedalare prima di aver finito di montare tutti i componenti. Per assemblare il prodotto, posizionarsi su una superficie sufficientemente ampia, piana e asciutta.




Passaggio 1/

Installare i pozzetti (16) sul tubo del piede anteriore (2) con bulloni (17), rondelle (18) e dadi di bloccaggio (19).




Passaggio 2/

Installare il tubo del piede anteriore (2) sul telaio principale (1), quindi regolarlo con la manopola (8).



Passaggio 3/


Installare il tubo del piede posteriore (3) sul telaio principale (1), quindi regolarlo con la manopola (8).




Passaggio 4/

Installare il supporto del manubrio (4) e il supporto della sella (5) sul telaio principale (1), quindi regolare la loro posizione con la maniglia "Clickand-turn" (9).


AVVERTENZA: per evitare lesioni, allineare il clic-e-gira con il telaio. (Vedi foto sopra)







Passaggio 5/

Installare il manubrio (6) sul suo supporto (4), quindi regolarlo saldamente con la maniglia "click-and-turn" (9).






Passaggio 6/

Installare la sella (7) sul suo supporto (5), quindi regolarla saldamente con la leva "click-and-turn" (9).



Passaggio 7/

Bloccare i pedali sinistro (10) e destro (11) sulle pedivelle sinistra (12) e destra (13) con i controdadi (14-15).



Opzione: passaggio 8 /

Per diversificare gli esercizi, è possibile aggiungere una barra di allenamento opzionale (riferimento WX-RIDERBAR-01), disponibile nel nostro catalogo:

<https://assistance.poolstar.fr/Catalog/Product/70>

Bloccare la barra allenamento (20) al supporto sella (5) quindi fissarla saldamente con il dispositivo "Cl"




Ora che hai finito di assemblare la tua bici FALCON, devi regolarla in modo da poter pedalare in una posizione biomeccanica ergonomica e corretta:

- È possibile regolare l'altezza dei piedi, l'altezza della sella e l'altezza del manubrio.
- Durante l'attività fisica dovresti essere in grado di:
 - raddrizzare ciascuna gamba quando si mette il tallone sul pedale, stando seduti,
 - tenere la schiena dritta tenendo il manubrio e sedendosi.



Se uno qualsiasi dei dispositivi di regolazione viene lasciato sporgente, potrebbe interferire con il movimento dell'utente.




Manopola di regolazione dell'altezza

Per modificare l'altezza della tua aquabike, svita e tira la manopola rotonda di regolazione per sbloccare la gamba della bici. Quindi regolare la lunghezza e lasciare che la manopola di regolazione ritorni in posizione e avvitare saldamente.



La regolazione dei piedini di base, dell'altezza del manubrio e del tubo sella non deve superare l'ultima scala.



Pedale Aqua a doppia velocità

Questi pedali ultra innovativi utilizzano una nuova tecnologia per aumentare la resistenza per uno sport ancora più intenso. La valvola laterale ripiegata sotto il pedale offre la resistenza ideale per il riscaldamento. Per potenziare il tuo allenamento, apri la valvola per ampliare la zona di contatto con l'acqua. In questo modo potrai raddoppiare i tuoi sforzi.


Per utilizzare la resistenza extra, spingere il fermo sul lato e spostare l'aletta sul lato opposto, quindi rilasciare il fermo.



Infine, posiziona la bici nella piscina su una base stabile e livellata, lasciando uno spazio minimo di 60 cm attorno alla bici: L'area libera intorno al prodotto non deve essere inferiore a 0,6 m. Laddove altre apparecchiature siano posizionate una accanto all'altra, la distanza non deve essere inferiore a 0,6 m.

Prima di iniziare a pedalare, assicurati che:

- La bicicletta sia assemblata e installata correttamente, secondo quanto riportato nelle presenti istruzioni.
- La bicicletta è adattata alla vostra corporatura in modo che possiate pedalare in una posizione ergonomica.
- Non c'è nulla che impedisca i tuoi movimenti. Intorno alla bicicletta dovrebbero esserci almeno 60 cm di spazio libero.
- Non ci sono controindicazioni mediche. Si consiglia di consultare preventivamente un medico. Danni alla salute possono derivare da un allenamento errato o eccessivo.
- La bicicletta è posizionata in acqua, su una superficie stabile e orizzontale.
- Ti sei riscaldato a sufficienza.



La fase di riscaldamento

Questa fase aiuta a far circolare il sangue nel corpo e a far funzionare correttamente i muscoli. Ridurrà anche il rischio di crampi e lesioni muscolari. Si consiglia di eseguire alcuni esercizi di stretching come mostrato di seguito. Ogni allungamento deve essere mantenuto per circa 30 secondi, non forzare o strattone i muscoli durante l'allungamento: se fa male, FERMATI.

Durante la pratica:

- Utilizzare sempre il sistema di posizionamento del piede sui pedali.
- A causa dell'assenza di un sistema di ruota libera, non smettere di pedalare improvvisamente.
- Se avverti vertigini, debolezza, mancanza di respiro anomala, dolori al petto o qualsiasi altro sintomo, fermati immediatamente e consulta un medico.
- Per ulteriori idee su come utilizzare la tua bici FALCON, guarda i nostri video:



www.waterflex.fr/page/youtube

Man mano che acquisisci esperienza, puoi aumentare la durata e l'intensità dell'esercizio man mano che procedi. È consigliabile allenarsi almeno 3 volte a settimana.

Dopo la pratica:

- Fai stretching per permettere ai muscoli di rilassarsi e al sistema cardiovascolare di calmarsi.
- Riporre la bicicletta secondo le istruzioni riportate nella sezione "Consigli per la manutenzione", pagina 20.

AVVERTIMENTO

Controllare il pH dell'acqua ad ogni utilizzo. Il pH dell'acqua dovrebbe essere compreso tra 6,7 e 7,6.

Eventuali danni causati da un errato equilibrio del pH annullano la garanzia.

(Per alluminio anodizzato, parti in acciaio inossidabile e parti in silicone)

La bici è realizzata in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile AISI 316L di qualità marina. Il suo trattamento anticorrosivo lo rende adatto per acqua clorata, acqua di mare e acque termali. Non richiede particolari cure in acqua a pH controllato (6,7/7,6).

1. Rimuovere la bicicletta dopo ogni utilizzo, sciacquarla con acqua dolce e asciugarla.
2. Controlla regolarmente il pH della tua piscina (si consiglia pH 7,2)
3. Rimuovere la bicicletta durante i dosaggi manuali di prodotti chimici o trattamenti urto. Tenere la bicicletta lontana per evitare schizzi che possano macchiare o eventuali depositi (dovuti alla concentrazione di prodotti chimici).
4. Depositi di polveri, sale, prodotti corrosivi che favoriscono il processo di corrosione.
5. In occasione della prima pulizia delle superfici della piscina (prima del suo riempimento) così come della successiva pulizia di mantenimento, si consiglia di rimuovere la bike dalla piscina per evitare qualsiasi rischio di macchie o depositi.
6. Quando non si utilizza la bike, è necessario sciacquarla abbondantemente con acqua dolce, quindi asciugarla e riporla in un luogo lontano da prodotti chimici, nonché da apparecchiature utilizzate per il dosaggio di prodotti chimici per la manutenzione della piscina.
7. Se sono presenti depositi di calcare o macchie, è possibile rimuoverle con un detergente per alluminio anodizzato e un panno morbido non abrasivo. Lavare quindi con acqua pulita e asciugarlo completamente.
8. Quando metti la bici in acqua, trattienila per evitare urti e danni alla piscina o alla bici.

Il livello di sicurezza dell'attrezzatura può essere mantenuto solo se viene regolarmente controllata per verificare eventuali danni e usura: tenuta dei pedali, tenuta della sella e del tubo sella, tenuta del manubrio, tenuta del telaio.

Sostituire immediatamente i componenti difettosi e/o mettere fuori servizio l'apparecchiatura fino alla sua riparazione.

Utilizza parti originali per la manutenzione della tua bicicletta.

Per un uso sostenibile della tua bicicletta, segui queste istruzioni:

- Controlla regolarmente il pH dell'acqua della tua piscina. Deve essere compreso tra 6,7 e 7,6.
- In caso di trattamento con shock d'acqua, allontanare la bicicletta dall'acqua.
- Evitare di posizionare la bicicletta troppo vicino all'ugello di ritorno.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 60 cm attorno al prodotto.
- Togliere l'acqua dalla bici dopo ogni utilizzo e risciacquarla con acqua pulita.

Warrangiamento

Tuo *Waterflexil* prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione 2 anni per la struttura metallica e 6 mesi per le parti soggette ad usura secondo i termini di seguito riportati. La presente garanzia decorre dalla data della fattura.

La garanzia decade in caso di riparazione effettuata sull'apparecchiatura da persona non autorizzata dalla *Waterflex*. Le parti difettose devono essere restituite *Waterflex* entro il periodo di garanzia per essere coperti. La garanzia non copre la manodopera, il costo di sostituzione non autorizzata o il costo di trasporto delle parti in questione.

Sono considerate parti soggette ad usura: pedali (protezione in schiuma e cinghie), ruote, piedini in silicone, maniglie "click and turn", manopola di regolazione, tappi di protezione, anodo, portabottiglie.

Sono espressamente esclusi dalla garanzia:

- Malfunzionamento o danni derivanti dall'uso di accessori non autorizzati.
- Danni derivanti da un'installazione o da una riparazione non conforme alle istruzioni di sicurezza.
- Malfunzionamento o danni derivanti dall'ambiente chimico inadeguato della piscina.
- Difetti derivanti da incidenti, uso errato o irragionevole (urto, contatto con prodotti chimici, manipolazione inadeguata), alterazione nonché conseguenze della normale usura del prodotto.

La scatola di spedizione dovrà essere mantenuta in perfette condizioni per tutta la durata della garanzia.
La garanzia decade in caso di mancato rispetto di questa clausola.

Gentile Cliente,

**Una domanda? Un problema? O semplicemente registra il tuo
garanzia, trovaci sul nostro sito web:**

<https://assistance.poolstar.fr/>

Grazie per la fiducia e il supporto. Buon bagno!

I tuoi dati personali sono trattati in conformità con la legge francese sulla protezione dei dati del 06 gennaio 1978 e non saranno condivisi con terzi.

Farmaci per la sicurezza	23
Caratteristiche	24
Vista esplosiva	25
Montaggio.....	26
Installazione	28
Consigli per l'uso	29
Consigli per la manutenzione	30
Garanzia.....	31

Medidas de Seguridad



Per la vostra sicurezza, vi raccomandiamo di leggere queste istruzioni prima di utilizzarle.

Prima del montaggio controllare il contenuto della confezione per avvisare chiunque di eventuali danni.

Si prega di notare le istruzioni fornite in questo manuale per assemblare il prodotto.

Non guidare o pedalare sulla bicicletta finché tutti i componenti non sono stati assemblati.

Per assemblare il vostro prodotto, prelevare una superficie sufficientemente ampia, piana e asciutta, e utilizzare gli strumenti adeguati.

Prima di sottoporsi a qualsiasi esame fisico, è essenziale consultare il proprio medico se un allenamento eccessivo o mal pianificato potrebbe nuocere alla salute.

Per comodità e sicurezza, adatta la bicicletta da piscina acuerdo alla forma del tuo corpo.

Questa bicicletta è progettata per essere utilizzata da una sola persona.

Utilizzare questa attrezzatura unicamente per lo scopo progettuale, si decide di praticare sport in piscina.

Le persone con disabilità o i bambini non devono utilizzare questa attrezzatura senza la supervisione di un adulto responsabile. I bambini senza supervisione devono essere lasciati alla squadra.

Questa bicicletta può trasportare un peso massimo di 100 kg.


Il livello di sicurezza dell'attrezzatura può essere mantenuto solo se si verifica periodicamente senza alcun danno o danneggiamento: rimuovere i pedali, rimuovere il sedile e il tubo sella, rimuovere la maniglia, rimuovere il quadrante.

Sostituire immediatamente i componenti difettosi e/o contattare l'apparecchiatura per assistenza fino alla loro riparazione.

Utilizza ricambi originali per la manutenzione della tua bicicletta.

Per un utilizzo a lungo termine della bicicletta, seguire queste istruzioni:

- Monitorare regolarmente il pH dell'acqua della piscina affinché sia sempre compreso tra 6.7 e 7.6.
- Durante il trattamento d'urto, togliere la bike dalla piscina.
- Evitare di guidare troppo la bicicletta attorno agli assi posteriori.
- Sopra il prodotto sia presente uno spazio libero di almeno 60 cm.
- Togliere la bicicletta dalla piscina dopo ogni utilizzo e godersela con acqua pulita.



Caratteristiche


Numero del prodotto	WR3-ARIA
Tipo di prodotto	Aquabike per piscina
Dimensioni	99*51*114 cm
Peso del prodotto	14,9 chilogrammi
Tipo di resistenza	Idraulico
Numero di regolazioni della resistenza	2 (incluso nei pedali)
Tamaño del usuario	155-195 cm
Tariffa dell'utente	Massimo 150 kg
Profondità della piscina	110-150 cm
Angolo massimo della piscina	20°
Tipo di trattamento dell'acqua	Cloro o sal
PH consigliato	6.7 - 7.6

Contenuto della confezione:

- Componenti della bici (vedi pagina successiva)
- Guide alpine (vedi pagina successiva)
- Accessori: portabidón, porta borraccia, sedile comfort e barra multiuso
- Il presente manuale di installazione e uso



Vista explosionada




NO.	Descrizione	Quantità
1	Cuadro	1
2	Torta delantero	1
3	Torta Trasero	1
4	Potenza della maniglia	1
5	Vastago de silla de montar	1
6	Manillar	1
7	Sillin	1
8	Rueda de ajuste de altitudine	2
9	Palanillo "Click & Turn"	4
10	Pedala izquierdo	1
11	Pedala derecho	1
12	Manivela A	1
13	Manivela B	1
14	Interruttore a manovella A	1
15	Interruttore della manovella B	1
16	Rueda	2
17	Tornillo M8x45mm	2
18	Arandela ø8	4
19	Tuerca M8	2

Herramientas


Nota: l'uso di queste ruote è riservato al montaggio di questa bicicletta.

ATTENZIONE: Mantenere gli attrezzi fuori dalla cancellazione dei bambini.




Seguire le istruzioni di questo manuale per assemblare il prodotto.

Non guidare la bicicletta né pedalare finché non si sono finiti tutti i componenti. Per montare il prodotto, posizionarlo su una superficie sufficientemente ampia, piana e asciutta.




Passo 1 /

Installare le ruote (16) sulla torta delantero (2) con tornillos (17), arandelas (18) e tornado (19).




Passo 2 /

Installare il perno delantero (2) nel quadrante (1) e quindi regolare la rotella di regolazione (8).



Passo 3 /


Installare il piede destro (3) nel quadrante (1) e quindi regolare la rotella di regolazione (8).




Passo 4 /

Installare il supporto della maniglia (4) e il supporto del sedile (5) nel quadrante (1) e regolarlo nella sua posizione con la maniglia "clicca e ruota" (9).


NOTA BENE: per evitare danni, allineare il clic e girare alla larghezza del quadrante (vedi al lado).







Passo 5 /

Installare la maniglia (6) sulla staffa (4) e regolarla nella sua posizione con il paranco "click-and-turn" (9).






Passo 6 /

Installare il sedile (7) sul supporto (5) e regolarlo nella sua posizione con il sollevatore "click-and-turn" (9).



Passo 7 /

Posizionare saldamente i pedali (10) e il derecho (11) sulle pedivelle (12) e il derecha (13) con i contratti (14-15).



Opzione: passaggio 8 /

Per diversificare i tuoi esercizi, puoi aggiungere una barra di allenamento opzionale (riferimento WX-RIDERBAR-01), disponibile nel nostro catalogo:

<https://assistance.poolstar.fr/Catalog/Product/70>

Laboratorio di conferenze b
fijela firmem

rte del sillín (5)
yn» (9).




¡OnStalación

Ora che hai finito di montare la tua bici FALCON, devi adattarla al manubrio in modo da poter pedalare in una posizione ergonomica:

- È possibile regolare l'altezza dei piedi, l'altezza del sedile e l'altezza della maniglia.
- Al hacer ejercicio, debes ser capaz de:
 - ogni volta che si preme il pedale, verrà inviato,
 - tenere la lama dritta, attaccarla al manico e sentirla.



Se uno dei regolatori non funziona, potrebbe interferire con i movimenti durante l'esercizio.




Rotella per regolare l'altezza dei piedi, l'altezza del sedile e l'altezza della maniglia

Per modificare l'altezza della bike da piscina, allentare la ruota regolata e tirarla per sbloccare il piede. Regola la lunghezza, quindi abbassa la ruota e mantienila ferma.



I piedini, l'altezza della maniglia e la regolazione del tubo sella non superano la scala finale.



Pedale Aqua a doppia velocità

Questi pedali ultra innovativi adottano una nuova tecnologia che aumenta la resistenza per ottenere una maggiore mobilità. Da qui l'interruttore laterale si abbassa sul pedale fornendo la resistenza ideale per il riscaldamento. Per stimare il tuo allenamento, apri il pulsante per espandere l'area di contatto con l'acqua. Questo è un tuo duplicato.


Per rilasciare il pedale, riempire il pestillo con un lato e girare il pedale in posizione aperta. È tutta una questione di pestillo.



Infine, posizionare la bici nella piscina su una superficie stabile e piana, lasciando uno spazio libero minimo di 60 cm sopra la bici.

Prima di inserire una circolare assicurati che:

- La bicicletta sia assemblata e installata correttamente, con semplici informazioni contenute in queste istruzioni.
- La bicicletta è adattata alle dimensioni del suo corpo in modo che possa muoversi circolarmente in una posizione ergonomica.
- Niente ostacola i tuoi movimenti. Devi avere 60 cm di spazio libero mentre pedali.
- Nessuna controindicazione ai farmaci. Si consiglia di consultare un medico in anticipo. Un'espulsione inadeguata o eccessiva può essere dannosa per la salute.
- La bicicletta si trova nell'acqua, su una superficie stabile e orizzontale.
- È stato riscaldato sufficientemente.



Calentamiento

Questo passaggio è importante perché permette al sangue di circolare meglio e ai muscoli di funzionare correttamente. Ciò ridurrà il rischio di lesioni muscolari e muscolari. Si consiglia di effettuare alcuni esercizi fisici. Durante questo periodo non forzare i muscoli e in caso di dolore puoi fare esercizio subito.

Durante la pratica:

- Utilizzare sempre il sistema per collegare i piedi ai pedali.
- Se non si dispone di un sistema a ruota libera, non pedalare bruscamente.
- Se avvertite una malattia grave, debolezza, difficoltà respiratoria anomala, se doveste sentirvi male o avvertire qualsiasi altro sintomo, consultate immediatamente un medico.
- Per ulteriori idee su come utilizzare la tua bici FALCON, guarda i nostri video:



www.waterflex.fr/page/youtube

Man mano che acquisisci esperienza, puoi aumentare la durata e l'intensità dell'esercizio. Si consiglia di allenarsi per meno di 3 settimane a settimana.

Dopo l'esercizio:

- Fate degli esercizi affinché i vostri muscoli si rilassino e il vostro sistema cardiovascolare si calmi.
- Conserva la bicicletta seguendo le istruzioni "Istruzioni per la manutenzione", pagina 30.

IMPORTANTE

Controlla il pH dell'acqua prima di usarla. Il pH della piscina dovrebbe essere compreso tra 6,7 e 7,6.

Se il danno è causato da uno squilibrio del pH, la garanzia non si applica.

(Soprattutto in alluminio anodizzato, parti in acciaio inossidabile, parti in silicone)

La bici è realizzata in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile AISI 316L di grado marino. Il suo trattamento anticorrosivo è adatto per acqua clorata, acqua di mare e acqua termale. Non necessitano di alcun trattamento speciale dell'acqua con pH controllato (6,7/7,6).

1. Togliere la bicicletta dalla piscina dopo ogni utilizzo, bagnarla con acqua pulita e, preferibilmente, successivamente.
2. Bilanciare regolarmente il pH della piscina (pH consigliato 7,2).
3. Tenere la bicicletta in piscina durante il dosaggio manuale di prodotti chimici o trattamenti urto. Proteggere la bicicletta dai sali che potrebbero causare perdite o depositi (a causa della concentrazione di prodotti chimici).
4. Evitare depositi di polvere, sale, prodotti aggressivi che favoriscono il processo di corrosione.
5. Durante la pulizia iniziale delle superfici della piscina (prima della piscina) e durante la successiva pulizia di manutenzione, si consiglia di rimuovere la bicicletta dalla piscina per evitare il rischio di possibili maniglie o depositi.
6. Durante il periodo di utilizzo la bicicletta deve essere riscaldata fino al fondo con acqua dolce, va riposta e riposta in un contenitore contenente tutti i prodotti chimici, come usava il team per dosare i prodotti chimici per la manutenzione della piscina.
7. In caso di depositi di calore o sulle maniglie, è necessario rimuoverli con un detergente per metalli anodizzati e un tampone morbido non abrasivo. Continuare a pulire con acqua e asciugare il tutto.
8. Quando dormi, tieni la bici per evitare urti e graffi in piscina o sulla bici.

Il livello di sicurezza dell'attrezzatura può essere mantenuto solo se si verifica periodicamente senza alcun danno o danneggiamento: rimuovere i pedali, rimuovere il sedile e il tubo sella, rimuovere la maniglia, rimuovere il quadrante.

Sostituire immediatamente i componenti difettosi e/o contattare l'apparecchiatura per assistenza fino alla loro riparazione.

Utilizza ricambi originali per la manutenzione della tua bicicletta.

Per garantire che la tua bici duri il più a lungo possibile, segui queste istruzioni:

- Controlla regolarmente il pH dell'acqua della tua piscina in modo che sia sempre compreso tra 6,7 e 7,6.
- Tenere la bicicletta fuori dalla piscina durante i trattamenti d'urto.
- Evitare di girare troppo con la bicicletta attorno alle rastrelliere di scarico.
- Deje una zona franca inferiore a 60 cm attorno al prodotto.
- Togliere la bicicletta dalla piscina dopo ogni utilizzo e godersela con acqua pulita.

Garantìa

Informazioni sul prodotto *Waterflex* È garantita contro eventuali difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni per la struttura metallica e 6 mesi per le parti danneggiate dei terminali citati nel seguito. Questa garanzia entra in vigore al ricevimento della fattura.

La garanzia decade in caso di riparazione dell'apparecchio da parte di una persona non autorizzata. *Waterflex*. Las Defectuosas separa soltanto la sua cubiertas se la sua devueltas ne ha *Waterflex* durante il periodo di garanzia. La garanzia non copre eventuali prese di gas o sostituzioni non autorizzate, né alcun trasporto di gas delle parti in questione.

Considerare le parti danneggiate: pedali (schiuma protettiva e correas), ruote, piedini in silicone, sollevatori "click and turn", ruote regolabili, rubinetti di protezione, anodo, portabottiglie.

Ciò è espressamente escluso dalla garanzia

- Malfunzionamento o danni causati dall'uso di accessori non autorizzati.
- Danni derivanti da installazione o riparazione non conformi alle istruzioni di sicurezza.
- Malfunzionamento o danni causati da un ambiente chimico non adatto alla piscina.
- Difetti derivanti da incidenti, uso improprio o abuso (urto, contatto con prodotti chimici, manipolazione impropria), alterazioni come conseguenze dello spreco e della normale spedizione del prodotto.

L'imballo deve essere mantenuto in perfette condizioni per tutti i periodi garanzia. La garanzia scade se non viene rispettata ed è una clausola.

Stimado(a) cliente:

**Una domanda? Un problema? O semplicemente registrati su
Garanzia, informazioni sul nostro sito web:**

<https://assistance.poolstar.fr/>

Il agradecemos che abbiamo confiado nei nostri nuovi prodotti.
¡Disfruta della sua piscina!

Tutti i dati vengono trattati in conformità con la legge francese sulla protezione dei dati.
di 6 del 1978 e non verrà rivelato a Nadie.

Precauzioni di sicurezza	33
Specifiche	34
Vista è esplosa	35
Assemblea	36
Installazione	38
Istruzioni per l'uso	39
Istruzioni per la manipolazione	40
Garanzia	41

Misure di Sicurezza



Per la sicurezza del proprietario, se è ospitato da questo dispositivo, è destinato al solo utilizzo.

Prima del montaggio controllare il contenuto della confezione per eventuali avvertenze.

Seguire le istruzioni contenute in questo manuale per assemblare il prodotto.

Non sporcare la bicicletta o il pedale prima di aver completato il montaggio di tutti i suoi componenti.

Per montare il prodotto, posizionarlo su una superficie sufficientemente ampia, appoggiarlo e cuocerlo, utilizzando utensili adeguati.

Innanzitutto è necessario consultare il proprio medico, è fondamentale consultare il proprio medico, oppure è necessario avere un programma non necessario o errato per essere sicuri.

Per la comodità e la sicurezza del proprietario, regolare la bicicletta in piscina in base alla morfologia del proprietario.

Questa bicicletta è progettata per essere utilizzata sempre da una sola persona.

Utilizzare l'attrezzo esclusivamente per l'uso previsto, ovvero per praticare sport in piscina.

La persona disabile o il bambino piccolo devono utilizzare il seggiolino sotto la supervisione di un adulto responsabile. Gli incustoditi del bambino dovranno avere tutti gli elettrodomestici.

Questa bici può supportare un peso fino a 150 kg.


La sicurezza del sedile può essere mantenuta solo da sola, deve essere controllata legalmente contro l'usura: i pedali, il sedile e il tubo del sedile, la maniglia e il telefono.

Sostituire immediatamente i componenti difettosi e/o fornire il corretto servizio al termine della riparazione.

Utilizzate parti originali per maneggiare la vostra bicicletta.

Per un utilizzo a lungo termine della bicicletta, prestare attenzione alle seguenti istruzioni:

- Regolare il pH dell'acqua nell'acqua, deve essere compreso tra 6,7 e 7,6.
- Durante il trattamento d'emergenza è possibile pedalare con la bicicletta mentre è in uso.
- Evitare di posizionare la bicicletta nella direzione corretta del manubrio della bicicletta prescritto.
- Lasciare uno spazio minimo di 60 cm all'interno del prodotto.
- Salire in bici dopo l'uso e rinfrescarsi con dolcezza.



Specifica


Nome del prodotto	WR3-ARIA
Tipo di prodotto	Aquabike per piscina
Dimensioni	99*51*114 cm
Peso del prodotto	14,9 chilogrammi
Tipo di resistenza	Idraulico
Numero di impostazione del resistore	2 (compresi i pedali)
Taglia dell'utente	155-195 cm
Peso dell'utente	massimo 150 kg
Profondità della piscina	110-150 cm
Angolo massimo della piscina	20°
Tipo di trattamento dell'acqua	Cloro o sporco
PH consigliato	6.7 - 7.6

Contenuto della confezione:

- Componenti della bicicletta (vedi pagine seguenti)
- Attrezzi di montaggio (vedi pagine seguenti)
- Accessori: borraccia, portaborraccia, sellino comfort e barra multitraining
- Questo è il manuale di installazione e utente



Vista esplosa




NO.	Descrizione	Quantità
1	Telaio	1
2	Piede anteriore	1
3	Piede posteriore	1
4	Attacco manubrio	1
5	Gambo a sella	1
6	Manubrio	1
7	Sella	1
8	Controllo regolamentare dell'alta quota	2
9	Leva "clicca e gira"	4
10	Pedale sinistro	1
11	Pedale destruttore	1
12	Manovella A	1
13	Manovella B	1
14	Dado della manovella A	1
15	Dado della manovella B	1
16	Rotella	2
17	Rapidamente M8x45mm	2
18	Rondella ø8	4
19	Dado M8	2

Utensili


Nota: l'uso di questo utensile è sostituito dal montaggio della bicicletta.

ATTENZIONE: Tenere gli utensili al di fuori della portata dei bambini.




Si prega di seguire le istruzioni contenute in questo manuale per assemblare il prodotto.

Niente sporco sulla bici o sui pedali prima che l'assemblaggio di tutti i suoi componenti sia completato. Per assemblare il prodotto, posizionarlo su una superficie, pavimento e sedile sufficientemente ampia.




Passo 1

Posizionare le rotelle (16) sul piedino anteriore (2) utilizzando la viti (17), la rondella (18) e il dadi (19).




Passo 2

Installare il piedino anteriore (2) sul telaio (1), quindi regolare il pulsante di regolazione (8).



Passo 3


Installare il piedino posteriore (3) sul telaio (1), quindi regolare la maniglia di regolazione (8).




Passo 4

Installare il supporto della maniglia (4) e il supporto del sedile (5) sul telaio (1), quindi regolare la posizione con la leva "click-and-turn" (9).


ATTENZIONE: Quando non è in funzione, ruotare il pulsante clicca e ruota del telefono (vista frontale).







Passo 5

Installare la maniglia (6) sul telefono (4), quindi regolare la posizione con la leva "clicca e gira" (9).






Passo 6

Installare il sedile (7) utilizzando il telefono (5), quindi regolare la posizione con la leva "clicca e gira" (9).



Passo 7

Aprire i pedali (10) e destro (11) con la pedivella (12) e destro (13) con il contatore (14-15).



Opzione: Passo 8 /

Per vari scopi, è possibile aggiungere una barra integrale opzionale (WX-RIDERBAR-01) disponibile nel nostro catalogo:

<https://assistance.poolstar.fr/Catalog/Product/70>

Fissare la ba
fissarla salata

della sella (5) e
» (9).




Installazione

Al termine del montaggio della bici FALCON, è necessario regolarla in base alla posizione del proprietario, nella modalità di posizionare il pedale in posizione ergonomica:

- È possibile regolare l'altezza del piede, l'altezza del sedile e l'altezza della mano.
- Quando c'è tutto questo, deve essere in grado di:
 - iniziare a suonare quando si sente il pedale sul pedale, il pedale,
 - mantenere la schiena dritta quando si ha il maneggio e se si è seduti.



Se uno dei regolatori è disponibile, potrebbe interferire con il movimento durante il funzionamento.




Controllo regolatore dell'altezza del sedile, della maniglia e dei piedini

Per regolare l'altitudine della bicicletta per la piscina, cambiare e spostare la maniglia di regolazione sul piede. Regolarne la lunghezza, quindi rimettere in posizione la manopola e avvitare saldamente.



Il piede, l'altezza della maniglia e la regolazione della vendita del tubo non superano il livello massimo.



Pedale Aqua doppia velocità

Questo pedale è estremamente innovativo e utilizza una nuova tecnologia che aumenta la resistenza per intensificare l'attività. La leva laterale si alza sotto il pedale e offre la resistenza ideale per la risalita. Per intensificare l'allenamento, dopo l'aletta per aumentare la superficie di contatto con l'acqua. In questo modo, se aggiungi lo sforzo.


Dopo aver pedalato giratelo lateralmente e giratelo nel senso opposto in modo che si chiuda.



Posizionare infine la bicicletta in piscina su una superficie stabile e piana, lasciando uno spazio minimo di 60 cm sulla bicicletta.

Per prima cosa iniziare a pedalare, confermare:

- La bicicletta sia montata e installata correttamente, in secondo luogo l'indicazione fornisce questa istruzione.
- La bicicletta è regolata in base al tuo corpo, quindi puoi posizionare i pedali in una posizione ergonomica.
- Non ci siano ostacoli ai movimenti. Nella bicicletta devono essere previsti 60 cm di spazio libero.
- Questa non è un'indicazione medica. Se si consiglia di consultare preventivamente un medico. Un esercizio fisico inadeguato o eccessivo può mettere a rischio la vostra sicurezza.
- La bicicletta è posizionata in acqua, su una superficie stabile e orizzontale.
- È sufficiente riscaldarsi.



Riscaldamento

Questo è importante perché consente una migliore circolazione sanguigna e una migliore funzione muscolare. Cerca di non rimuovere ridurre, rischio di crampi e lesioni muscolari. Se hai bisogno di farlo solo per lo stretching. Durante questo tempo non forzare i muscoli e, in caso di dolore, interrompere immediatamente l'esercizio.

Durante l'attivazione:

- Utilizzare sempre il sistema di posizionamento del pedale.
- Non esiste un sistema di rotazione libera, né alcuna interruzione del pedale in qualsiasi momento.
- Se avverti vertigini, difficoltà respiratorie, respirazione anormale, dolore al tuo animale domestico o altri sintomi, chiudi immediatamente la bocca e consulta un medico.
- Per ulteriori idee su come utilizzare la tua bicicletta FALCON, guarda il nostro video:



www.waterflex.fr/page/youtube

Mano che se acquisisci speranza, se riesci ad aumentare la durata e l'intensità dell'esercizio. Se lo lasci sempre almeno 3 giri.

Fai l'allenamento:

- Fare stretching per favorire la muscolatura e il sistema cardiovascolare del calamaro.
- Pronta per la pedalata secondo le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni per la manutenzione", pagina 40.

ConSIGli Per la manipolazione

IMPORTANTE

Controlla prima di tutto il pH dell'acqua. Il pH della piscina deve essere compreso tra 6,7 e 7,6.
La garanzia decade in caso di equilibrio del pH
(Soprattutto sull'alluminio anodizzato, la parte in acciaio inox e parte in silicone).

La bicicletta è realizzata in alluminio anodizzato e acciaio inossidabile di qualità marinata AISI 316L. Ha un trattamento anticorrosione che lo rende ideale per acque clorabili, acque e acque termali e non contiene alcun trattamento speciale con controllo del pH (6,7/7,6).

1. Guidare la bici quando è pronta per l'uso, asciugarla con acqua dolce, preferibilmente così com'è.
2. Regolare il pH della piscina (pH regolato a 7,2).
3. Guidare la bicicletta con la pompa durante il dosaggio manuale di prodotti chimici o una terapia di emergenza. Utilizzare la bicicletta per evitare possibili fuoriuscite o possibili depositi (durante la concentrazione di prodotti chimici).
4. Evitare depositi di polvere, sporco, prodotti aggressivi che favoriscono processi di corrosione.
5. Durante la prima pulizia della superficie della piscina (prima di reempirla), non durante il successivo lavaggio di manutenzione, se si utilizza la bike in piscina per evitare rischi di danneggiamenti o possibili depositi.
6. Durante il periodo di inutilizzo, la bike deve essere lasciata raffreddare abbondantemente con acqua dolce, che dovrà essere riscaldata e restituita al prodotto chimico e al dispositivo utilizzato per l'utilizzo di prodotti chimici nella movimentazione del nuoto. piscina.
7. In caso di depositi di calcare o macchie, pulire con un detergente per metalli anodizzati e una padella morbida non abrasiva. Allora il pulper acquisterà dolcezza e si asciugherà.
8. Durante l'immersione, mantenere la bici in modalità per evitare urti o graffi sul serbatoio o sulla bici.

La sicurezza del sedile può essere mantenuta solo da sola, deve essere controllata legalmente contro l'usura: i pedali, il sedile e il tubo del sedile, la maniglia e il telefono.

Sostituire immediatamente i componenti difettosi e/o fornire il corretto servizio al termine della riparazione.

Utilizzate parti originali per maneggiare la vostra bicicletta.

Per un utilizzo a lungo termine della bicicletta, prestare attenzione alle seguenti istruzioni:

- Regolare il pH dell'acqua nell'acqua, deve essere compreso tra 6,7 e 7,6.
- Durante il trattamento d'emergenza è possibile pedalare con la bicicletta mentre è in uso.
- Evitare di posizionare la bicicletta nella direzione corretta del manubrio della bicicletta prescritto.
- Lasciare uno spazio minimo di 60 cm all'interno del prodotto.
- Salire in bici dopo l'uso e rinfrescarsi con dolcezza.

Garanzia

Prodotto *Waterflex* È garantito contro eventuali differenze di fabbricazione per un periodo di 2 anni dovute alla struttura metallica e 6 mesi soggetto a usura di seconda mano soggetta a specifica. La garanzia si basa sui dati acquisiti.

La garanzia decennale in caso di riparazioni del prodotto è dovuta a persone non autorizzate. *Waterflex*. I pezzi difettosi devono essere resi a *Waterflex* Tra il periodo di garanzia, potrebbe essere visualizzato. La garanzia non si applica al funzionamento o all'utilizzo non autorizzato del veicolo in questione.

Si precisa che è soggetto ad usura: pedali (superfici protettive e cilindriche), ruote, piedini in silicone, leva "click and turn", maniglia di regolazione, cappuccio protettivo, anodizzato, portabilità.

Il suono è espressamente escluso dalla garanzia:

- Malfunzionamento o derivato da un uso improprio degli accessori.
- Non derivare da un'installazione o da una riparazione non conforme alle istruzioni di sicurezza.
- Malfunzionamento o possibile derivazione da un ambiente chimico non adatto alla piscina.
- Difetti derivanti da incidenti, uso improprio o scorretto (urti, contatto con prodotto chimico, manipolazione errata), alterazioni, nonché dalla normale usura e dall'invecchiamento del prodotto.

L'imballo dovrà essere mantenuto in perfetto stato per tutta la durata della garanzia.
La garanzia decade in caso di mancato rispetto di questa clausola.

Gentile Cliente,

**Un comando? Un problema? Dove lo registri semplicemente
garantito, che trovate sul nostro sito:**

<https://assistance.poolstar.fr/>

La ringraziamo per la Sua fiducia e
Le auguriamo una buona nuotata.

Sono a conoscenza che i dati potranno essere trattati in conformità alla legge sulla protezione dei dati del 6 gennaio 1978
Non sarà divulgato a terzi.

Sicherheitsmaßnahmen	43
Caratteristiche	44
Esplosioni	45
Aufbau.....	46
Einbau.....	48
Gebrauchshinweise	49
Wartungsempfehlungen	50
Garanzia.....	51

SicherheitSmaSSnahmen



Zu Ihrer Sicherheit, empfehlen wir Ihnen vor Gebrauch die Gebrauchsanweisungen durchzulesen.

Per la prima volta tieni presente che in caso di inalazione delle carte potrebbero verificarsi dei ritardi.

Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung mitgelieferten Anweisungen zum Aufbau Ihres Produktes.

Steigen Sie nicht auf the Bike und treten Sie nicht the Pedal, bevor Sie die Montage go Teile beendet haben.

Begeben Sie sich zum Produktaufbau auf eine ausreichend big Fläche, die flach und trocken ist. Verwenden Sie zur Montage des Bikes die dazu geeigneten Werkzeuge.

Per cominciare, dovresti iniziare ad allenarti, ma se non segui alcuna formazione durante la formazione, potrai utilizzare i seguenti programmi di formazione o falsi programmi di formazione.

Zu Ihrem Comfort und Ihrer Sicherheit stellen Sie das Schwimmbecken-Bike auf Ihre Körperbeschaffenheit ein.

Queste Biciclette non sono sicure, ma questi gioielli non devono essere danneggiati.

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zu seinem vorgesehenen Zweck, nämlich das Ausführen von sportlichen Übungen in einem Schwimmbecken.

Personen mit Behinderung und Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht eines verantwortlichen Erwachsenen benutzen. Unbeaufsichtigte Kinder sollten von der Ausrüstung ferngehalten werden.


Il peso massimo della bicicletta è di 150 kg.

Das Cherheitslevel der Ausrüstung kann nur aufrechterhalten werden, wenn sie regelmäßig überprüft wird auf Schäden and Verschleiß hin untersucht wird: die Klemmung der Pedale, die Klemmung des Sattels und des Lenkerrohrs Sattelstütze, die Klemmung des Lenkers, den festen Sitz des Rahmens.

Ersetzen Sie defekte Bauteile sofort und/oder machen Sie die Ausrüstung unbrauchbar. bis è riparato. Verwenden Sie die Originalteile zur Wartung Ihres Bikes.

Per le seguenti informazioni su queste biciclette, assicurarsi di seguire le seguenti istruzioni:

- Controlla se i valori del pH sono regolati a 6,7 e superiori. 7.6 si trova sollte.
- Nell'autunno della manovrabilità delle Beckenwasser, troverai la bici sul Becken.
- Stellen Sie das Bike nicht zu nah an die Einlauf- und Absaugdüsen.
- Lassen Sie einen freien Bereich von mindestens 60 cm um das Product herum.
- Se prendi la bici e poi la usi sul Becken e Spülen Sie es mit Leitungswasser ab.



Charakteristik


Nome del prodotto	WR3-ARIA
Prodotto art	Aquabike per la Piscina
Assorbimento	99*51*114 cm
Panoramica del prodotto	14,9 chilogrammi
Arte di Widerstands	Idraulico
Anzahl der Widerstandseinstellungen	2 (nei pedali enthalten)
Grande Benutzer	155-195 cm
Gewicht Benutzer	150 chilogrammi massimi.
Ladro dei Becken	110-150 cm
Massimizzare Winkel des Beckens	20°
L'arte della gestione dei rifiuti	Cloro o sale
Empfohlener pH-Wert	6.7 - 7.6

Inalazione delle confezioni:

- Fahrradkomponenten (siehe nächste Seite)
- Montagewerkzeug (vedi pagina successiva)
- Accessori: Borraccia sportiva, Flaschenhalter, Komfortsattel e Multitrainingsstange
- Questo manuale di montaggio e istruzioni



exPloSionSdarStellungen




NO.	Istruzioni	Menge
1	Rahmen	1
2	Vorderer Standfuß	1
3	Hinterer Standfuß	1
4	Lenkerschaft	1
5	Sattelschaft	1
6	Lenker	1
7	Sattel	1
8	Höheneinstell-Knopf	2
9	Clicca e gira Griff	4
10	Pedale Linkes	1
11	Richieste di pedale	1
12	Kurbel A.	1
13	Kurbel B.	1
14	Kurbelmutter A.	1
15	Kurbelmutter B.	1
16	Rotolo	2
17	Schraube M8×45mm	2
18	Sottogamba ø8	4
19	Mormorio M8	2

Lavoro


Istruzioni: Dieses Werkzeug ist ausschließlich zur Montage dieses Bikes zu wenden.

AZIONE: Halten Sie Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.




Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um Ihr Produkt zusammenzubauen.
Steigen Sie erst auf das Fahrrad oder treten Sie auf die Pedale, wenn alle Teile vollständig zusammengebaut sind.

Una volta spedito il prodotto, è opportuno notare che se è più grande del prodotto, sarà piccolo e piccolo.




Schritt 1

Bringen Sie die Rollen (16) mit Hilfe der Schrauben (17), den Unterlegscheiben (18) und den Muttern (19) auf den vorderen Standfuß (2) an.




Schritt 2

Bauen Sie den vorderen Standfuß (2) in den Rahmen (1) ein, und passen Sie den Höheneinstell-Knopf (8) an.



Schritt 3


Bauen Sie den hinteren Standfuß (3) in den Rahmen (1) ein, und passen Sie den Höheneinstell-Knopf (8) an.




Schritt 4

Bauen Sie die Lenkerstütze (4) und die Sattelstütze (5) in den Rahmen (1) ein und stellen Sie ihre Position mit dem "Click-and-turn" Griff (9) ein.


ACHTUNG: Se non vedi nulla, puoi vedere il "clicca e gira"-Griff der Länge des Rahmen nach aus (Sehen Sie nebenstehend).







Schritt 5

Installa il Lenker (6) nello Stütze (4), e passa la Posizione con Hilfe dell'anno "Click-and-turn"-Griffs (9).






Schritt 6

Installare il Sattel (7) nello Stütze (5), e spostarsi nella posizione con Hilfe des "Click-and-turn"-Griffs (9) an.



Schritt 7

Montieren Sie das linke (10) et rechte (11) Pedal mit den Kurbelmuttern (14-15) fest an die linke (12) et rechte (13) Kurbel.



Opzione: Schritt 8 /

Infine, puoi trovare lo standard di formazione opzionale (numero Bestell WX-RIDERBAR-01) qui:

<https://assistance.poolstar.fr/Catalog/Product/70>

Befestigen S
e fissarli

attestato (5)
giro-d»-Griff (9).




Einbau

Successivamente, se il FALCON-Fahrrad zusammengebaut haben, müssen Sie es auf Ihre Körpermaße einstellen, damit Sie in einer ergonomischen Haltung üben können:

- È possibile impostare l'altezza del fondo, l'altezza dei sedili e l'altezza dei letti.
- Bei der Übung sollten Sie in der Lage sein:
 - Se sei in pista, se ti siedi sui pedali, se ti siedi sopra,
 - Le estremità posteriori si fermano, quando le gambe sono festanti e si siedono.



Abbiamo già ricevuto le seguenti istruzioni, ma se lo fai, potrai utilizzare le seguenti istruzioni.




Höheneinstell-Knopf von Sattel, Lenker und Füßen

Once the Höheneinstellung des Pool-Bikes zu ändern, lösen und ziehen Sie den Höheneinstell-Knopf, um den Fuß zu entriegeln. Passen Sie die Länge an, danach schieben Sie den Einstell-Knopf nach unten und schrauben diesen fest an.



Die Einstellung der Füße, der Lenkerhöhe und des Sattelrohrs darf nicht über die letzte Skala hinausgehen.



Pedale Aqua a doppia velocità

Dadi dei pedali estremamente innovativi e tecnologia unica, welche für noch mehr Sport den Tretwiderstand erhöhen können. Tatsächlich bietet die unter dem Pedal seitlich zusammengelegte Klappe einen idealen Widerstand zum Aufwärmen. Um Ihr Training zu steigern, legen Sie zur Vergrößerung der Kontaktfläche mit dem Wasser die Klappe um. Auf diese Weise verdoppeln Sie Ihre Anstrengung.


Zum Klappen des Pedals halten Sie den Riegel zur Seite gedrückt und schwenken Sie die Klappe in die Gegenrichtung, danach lassen Sie den Riegel los.



Stellen Sie Ihr Fahrrad schließlich in Ihrem Pool auf einer stabilen, horizontalen Fläche auf und achten Sie darauf, dass Sie einen freien Bereich von mindestens 60 cm um das Fahrrad herum lassen.

Prima di iniziare con l'inizio, vergewissern Sie sich, dass:

- Das Fahrrad gemäß den Informationen in dieser Anleitung korrekt zusammengebaut und aufgestellt ist.
- Das Fahrrad ist auf Ihre Körpermaße eingestellt, so dass Sie in einer ergonomischen Haltung üben können.
- Nichts Behindert Ihre Bewegungen. Um das Fahrrad herum muss ein freier Bereich von mindestens 60 cm bleiben.
- Sie haben keine medizinischen Kontraindikationen für diese Praxis. Questo è il caso, nel Vorfeld c'è un ordine da consultare. Una scommessa sportiva inadeguata o eccessiva può causare danni alla salute.
- Das Fahrrad wird im Wasser auf einer stabilen, horizontalen Fläche aufgestellt.
- Sie haben sich ausreichend aufgewärmt.



Das Aufwärmen

Queste fasi sono diverse se il Blutkreislauf viene modificato e Ihre Muskeln richtig vorbereitet. Durch das Aufwärmen reduzieren Sie ebenfalls das Risiko auf Krämpfe und Muskelverletzungen. Ciò significa che ci sono alcuni Dehnübungen durchzuführen. Überdehnen Sie nicht Ihre Muskeln while dieser Übungsphase, e hören Sie im Fall von Schmerz sofort mit der Übung auf.

Tempo di percorrenza:

- Quando si passa al sistema, mettere i pedali nella posizione dei pedali.
- Quando si apre il Freilaufsystems sollten Sie nicht Brust mit dem Treten aufhören.
- Wenn Sie Schwindel, Schwäche, anormale Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust oder an anderen Stellen verspüren, halten Sie sofort an und suchen Sie einen Arzt auf.
- Abbiamo anche le seguenti versioni dei FALCON-Fahrrad incluse in alcuni video:



www.waterflex.fr/page/youtube

Wenn Sie Erfahrung gesammelt haben, können Sie die Dauer und Intensität der Übungen nach und nach steigern. Questi sono ratsam, mindestens dreimal pro Woche zu trainieren.

Successivo dem Üben:

- Strecken Sie sich, damit sich Ihre Muskeln entspannen und Ihr Herz-Kreislauf-System zur Ruhe kommen kann.
- Bewahren Sie Ihr Rad gemäß den Weisungen unter "Wartungsempfehlungen", Seite 50 auf.

WartungSemPfehlungen

WICHTIG

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den pH-Wert des Wassers. Der pH-Wert des Schwimmbeckens muss zwischen 6.7 und 7.6 liegen.

Sollten Schäden aufgrund eines unausgeglichene pH-Wertes entstanden sein, trovare e la Garanzia keine Anwendung mehr.

(Inserto di eloxiertem Aluminium, di Teilen in Edelstahl, di Teilen in Silikon)

La bici è realizzata in alluminio e leghe di alluminio di alta qualità. Seine Korrosionsschutzbehandlung macht es für Chlorwasser, Meerwasser und Thermalwasser geeignet. Ha un buon range di valori di pH (6,7/7,6).

1. Se prendi la bici a destra della bici, dovresti metterla sull'acqua e dovrai usarla.
2. Gleichen Sie regelmäßig den pH-Wert Ihres Schwimmbeckens aus (empfohlener pH-Wert von 7.2).
3. Nehmen Sie das Bike während der manualn Dosierungen der Chemischen Produkte oder Shockbehandlungen aus dem Becken. Entfernen Sie das Bike, um zu verhindern, dass Spritzer go Art auf dem Bike eventuali Flecken oder Ablagerungen bilden können (verursacht durch die Konzentration der chemischen Produkte).
4. Ablagerungen von Pulver, Salz, aggressiven Products, die den Corrosionsprozess begünstigen, sind zu vermeiden.
5. Dopo la sostituzione dello Schwimmbeckenflächen (per l'Erstbefüllung des Schwimmbeckens) sowie bei allen darauf folgenden Reinigungen, wird empfohlen das Bike aus dem Schwimmbecken zuholen, um jegliches Risiko auf eventualelle Flecken oder Ablagerungen zu vermeiden.
6. Während des Zeitraums der Nicht-Benutzung, muss das Bike gründlich mit Weichwasser abgespült werden, danach getrocknet und an einem Ort gelagert werden, der entfernt liegt von jeglichen chemischen Products, sowie von Geräten, die zur Dosierung der chemischen Schwimmbecken-Reinigungsmittel verwendet werden.
7. In caso di caduta del riscaldamento o del vello, è possibile rimuovere il metallo dall'esterno ed è ancora lì. Danach mit Leitungswasser abspülen und alles gut abtrocknen.
8. Fermati all'inizio del Bike Festival, a Stöße und Kratzer an Ihrem Schwimmbecken oder dem Bike zu vermeiden.

Das Cherheitslevel der Ausrüstung kann nur aufrechterhalten werden, wenn sie regelmäßig überprüft wird auf Schäden and Verschleiß hin untersucht wird: die Klemmung der Pedale, die Klemmung des Sattels und des Lenkerrohrs Sattelstütze, die Klemmung des Lenkers, den festen Sitz des Rahmens.

Ersetzen Sie defekte Bauteile sofort und/oder machen Sie die Ausrüstung unbrauchbar. bis è riparato. Verwenden Sie die Originalteile zur Wartung Ihres Bikes.

Per le seguenti informazioni su queste biciclette, assicurarsi di seguire le seguenti istruzioni:

- Controlla se i valori del pH sono regolati a 6,7 e superiori. 7.6 si trova sollte.
- Nell'autunno della manovrabilità delle Beckenwasser, troverai la bici sul Becken.
- Stellen Sie das Bike nicht zu nah an die Einlauf- und Absaugdüsen.
- Lassen Sie einen freien Bereich von mindestens 60 cm um das Product herum.
- Se prendi la bici e poi la usi sul Becken e Spülen Sie es mit Leitungswasser ab.

Ggaranzia

Per il tuo prodotto *Waterflex* gilt eine Garantie für Fabricationsfehler über eine Dauer von 2 Jahren für die Metallstruktur und von 6 Monaten für Verschleißteile zu denachstehend aufgeführten Bedingungen. La presente Garanzia inizia ab dem Rechnungsdatum.

Caduta la riparazione dell'apparecchio da parte di una persona, die seitens *Waterflex* Questo non è il caso, ma la garanzia non è garantita. Die defecten Teile müssen *Waterflex* Innerhalb des Garantiezeitraums zugehen, damit sie unter die Garantieleistung caduto. La Garanzia non comprende il Costo per riparazioni o riparazioni non riparate, nemmeno i Costi di trasporto delle parti trasportate.

Altre versioni includono: Pedal (Schaumstoff-Schutzpolster und Gurte), Rollen, Silikon-Füße, "click and turn"-Griff, Einstellknopf, Schutzkappen, Anode, Flaschenhalter.

Si prega di notare che la garanzia garantita è:

- Fehlfunktion oder Schaden, der aus der Benutzung von nicht zugelassenem Zubehör hervorgeht.
- Schaden als Folge eines Einbaus oder einer Reparatur, die den Sicherheitsbedingungen nicht entsprechen.
- Fehlfunktion oder Schaden, der aus einer eteren chemischen Umgebung als dem Schwimmbecken herrührt.
- Tuttavia, i Prodotti non realizzati, non conformi e non conformi (Schock, Contatto con prodotti chimici, Unsachgemäße Handhabung), Veränderungen so wie die Folgen von Abnutzung und normaler Alterung des Produktes stammen.

L'imballaggio deve essere soggetto alla garanzia garantita e in perfette condizioni. aufbewahrt werden. Beicht-Einhaltung dieser Klausel wird die Garantie hinfällig.

Liebe Kundinnen e Kunden,

**Hai mai visto un Frage? E se ci fosse un problema? Oder registrieren Sie
Si prega di fare riferimento al seguente sito web:**

<https://assistance.poolstar.fr/>

Wir danken Ihnen für Ihr vertrauen und Wünschen Ihnen viel Spaß beim Baden und Schwimmen in Ihrem Pool.

I have personenbezogenen Daten können gemäß dem english Gesetz vom 6. Januar 1978 über Informatik and Freiheiten verarbeitet werden e werden keinesfalls an Dritte weitergegeben.



Consiglio
Consiglio
Consiglio
Sito web
Empfehlungen

www.waterflex.fr

Assistenza/Servizio post-vendita

Assistenza/Servizio Post Vendita
Assistenza/SPV

Assistenza / Servizio clienti
Assistenz / Kundenservice

<https://assistance.poolstar.fr>

Distribuito da POOLSTAR

WATERFLEX è un marchio del gruppo POOLSTAR

960 avenue Olivier Perroy 13790 Rousset

