


F50120

Istruzioni per l'uso



ATTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro. Si prega di annotare il numero di serie del quadro elettrico della cabina, poiché tale numero è necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

- Il legno è un elemento vivo. Per mantenere il suo aspetto originale, è importante trattare l'esterno del legno contro l'umidità.
- Posizionare la sauna in un locale interno su una superficie perfettamente piana e dura.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnerla la sauna prima della pulizia e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o intrappolato.
- Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei componenti originali. Una sostituzione errata può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non è consentito introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora consecutiva per evitare danni prematuri all'apparecchio. Dopo 1 ora di funzionamento continuo, spegnere la sauna per almeno 30 minuti.
- Si consiglia di non installare alcun sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
- Utilizzare solo ricambi originali.
- Spegnerla la sauna quando non è in uso.

PERICOLO

- Coprire i forni comporta il rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontani dalla stufa della sauna materiali/oggetti infiammabili o facilmente infiammabili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché le parti calde possono causare ustioni.
- La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare la spina dalla cabina e lasciare raffreddare la lampadina prima di sostituirla.

Sicurezza

IMPORTANTE!

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la cabina sauna. Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, pertanto vi preghiamo di rispettarle scrupolosamente.

Prestare attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. I sintomi sono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimento, letargia e sensazione di intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti di esso. Le conseguenze sono: ridotta percezione del calore, inconsapevolezza dei pericoli imminenti, perdita di coscienza.

La sauna non deve essere utilizzata da:

- bambini di età inferiore ai 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone anziane o disabili.
- Persone con patologie pregresse quali malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete senza previa consultazione medica.
- Donne in gravidanza. Temperature eccessive possono mettere a rischio il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie agli occhi, ustioni o colpi di sole. I bambini dai 6 ai

16 anni possono utilizzare la sauna solo se costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e se la temperatura non supera i 60 °C.

In caso di problemi di salute, assunzione di farmaci o lesioni muscolari e legamentose, è possibile utilizzare la sauna solo previa consultazione con un medico e previa sua autorizzazione.

Se avete impianti chirurgici, non potete utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e ottenuto il suo consenso.

Non utilizzare la sauna dopo attività fisiche intense. Attendere 30

minuti affinché il corpo si raffreddi.

Non trascorrere più di 40 minuti consecutivi nella sauna.

Non consumare alcolici o droghe prima o durante la seduta. Non dormire nella sauna

quando è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa di corrente sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non utilizzarla:

- durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- In caso di surriscaldamento del cavo elettrico, farlo controllare da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e raffreddata. Asciugarsi

le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione elettrica.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico. Non tentare di riparare la sauna senza l'autorizzazione del rivenditore o del produttore.

Tentativi di riparazione non autorizzati comportano la decadenza della garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.

Non impilare o riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche nelle vicinanze della sauna. Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché le parti calde possono causare ustioni. Spegnerla la cabina quando non è in uso.

Dati tecnici:

Modello	F50120
Materiale della cabina	Legno di abete rosso
Profondità	1200 mm
Larghezza	1850 mm
Altezza	1900 mm
Tensione	AC 230 V
Stufa per sauna	3,6 KW

Materiale di montaggio (possibili variazioni)

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia completa e integra.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di trovare un luogo adatto per la sauna. La sauna è progettata esclusivamente per l'installazione all'aperto.

Scegliete un'area:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per poter raggiungere il soffitto ed eseguire i collegamenti elettrici e gli interventi di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.
- L'altezza minima richiesta è di 2,02 m.

Consigli pratici


- Si prega di notare che per il montaggio della sauna sono necessarie almeno 2 persone adulte.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante il montaggio, posizionare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Tenere presente che esistono differenze tra i modelli.

































IMPORTANTE:



controllare l'abbassamento e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno. Utensili:







Lista dei pezzi:









				
12CEI'B5'38MM	120B'g0'3BMM	12CEIA'38 MM	12CEI'38"(10){2B}{3g}MM	12EO'33"2BMM
				
5B1O'40'4MM	17B3'Bi'3'38MM	17O3'813'38MM	8IAI'153'38MM	800'153'3BM M
				
i485'502'6MM	↑ B0'40'40MM ↑ 35'40'40MM	18g5'B6B'38MM	1cØ6'00'38MM	1B05'CE8'38 MM
				
B356B'20MM	935'90'20MM	B3ci'4l i40MM	B36'40'20MM	935'90'40MM
				
41d'33 MM	738'90'20MM	5i0'33'33M M	230'33'33MM	i306'230'40MM
				
890'90'20MM	3€€i'142'10SMM	Sazz-a iEpa	250'B0'20MM	400'Ł€i'20MM
				
250'90'2dMM	460'33'33M M	1CEXI'32BMM		






الأك به




























Istruzioni di manutenzione

Protezione del legno

Dopo il montaggio, la superficie esterna della parete della sauna deve essere verniciata con una vernice trasparente. Questo processo protegge il legno dagli agenti atmosferici, ne prolunga la durata e la resistenza e lo rende resistente all'acqua e agli insetti!

Il prodotto protettivo deve essere rinnovato secondo le raccomandazioni del prodotto utilizzato.

Servizi

1. Spegnete la sauna.
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure del rivestimento in legno.
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
5. Trattare l'esterno della sauna ogni 2 anni con un prodotto adeguato.

IMPORTANTE!

Il legno deve essere trattato con un prodotto protettivo solo all'esterno della sauna. Non effettuare alcun trattamento all'interno della sauna.

Non utilizzare benzene, alcool, prodotti chimici o detergenti aggressivi per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua sulla sauna.

Leggere le istruzioni fornite con la stufa della sauna per l'installazione e l'uso della stufa.

Il riscaldatore deve essere collegato alla rete elettrica solo da un elettricista autorizzato secondo le norme vigenti.

Note:
