


FK75120

Manuale di istruzioni



Attenzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro in modo da poterlo consultare in futuro. Si prega di prendere nota del numero di serie della centralina della cabina, poiché tale numero sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

- Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e rigida.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnerla prima di pulirla e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o intrappolato.
- Prima di sostituire determinati componenti, assicurarsi che siano quelli prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei pezzi originali. Una sostituzione errata può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si raccomanda vivamente di consultare un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non è consentito introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora alla volta per evitare danni prematuri all'apparecchio. Spegnerla la sauna per almeno 30 minuti dopo 1 ora di funzionamento continuo.
- Si raccomanda di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
- Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Spegnerla la sauna quando non è in uso.

PERICOLO

- Coprire i forni comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontani dal riscaldatore materiali o oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.
- La lampadina si surriscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare il riscaldatore dalla cabina e lasciare raffreddare la lampadina

Sicurezza

IMPORTANTE!

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare e utilizzare la cabina sauna. Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, pertanto attenetevi rigorosamente ad esse.

Fate attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimenti, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti di esso. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancanza di consapevolezza del pericolo imminente, perdita di coscienza.

La sauna non può essere utilizzata da:

- Bambini di età inferiore ai 6 anni.
- Persone con reazioni intense alla luce solare.
- Persone con patologie preesistenti quali malattie cardiache, pressione sanguigna alta o bassa, disturbi circolatori o diabete, senza previa consultazione medica.
- Donne in gravidanza. Una temperatura eccessiva può mettere a rischio il feto.
- Persone affette da disidratazione, ferite aperte, patologie oculari, ustioni o colpi di calore.

I bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60 °C.

Se avete problemi di salute, state assumendo farmaci o avete lesioni muscolari o ai legamenti, potete utilizzare la sauna solo previa consultazione e autorizzazione di un medico.

Se avete impianti chirurgici, non potete utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e ottenuto la sua approvazione. Non utilizzate la sauna dopo un'attività fisica intensa. Attendete 30 minuti affinché il vostro corpo si sia raffreddato.

Non trascorrere più di 40 minuti alla volta nella sauna.

Non consumare alcol o sostanze stupefacenti prima o durante la seduta. Non addormentarsi nella sauna mentre è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scossa elettrica o danni alla sauna, non utilizzarla:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se è necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e si sia raffreddata.
- Asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.

Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore o del produttore. I tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti all'interno della sauna.

Non impilare né riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche in prossimità della sauna.

Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare la stufa durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni a causa delle parti calde.



Spegnere la cabina quando non è in uso

Dati tecnici

Modello		FK75120
Materiale della cabina		Legno di abete rosso
Larghezza		1200 mm
Profondità		1200 mm
Altezza		2000 mm
Tensione		800 W / CA 230 V - a infrarossi
Radiatori	Tipo	Stufa per sauna
	Potenza totale	3,6 kW / 230 V - stufa

Componenti (possibili variazioni)

							
Ø3*16	Ø4x30	Ø4x70	Ø4x45	Ø4x60	Ø6x50	Striscia di gomma	rondella per maniglia
27x	14x	4x	12x	20x	2x	7 m	4x

							
Copertura in legno							
Ø10,5 x Ø16	Cerniera	Molla per vetro				DADI A TESTA ESAGONALE	30x30x16
2x	2	2	2x	8x	40x	1	1x

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e integra.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di individuare un luogo adatto per la sauna.

Scegliere un'area:






- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per consentire di raggiungere il soffitto ed eseguire i collegamenti elettrici e gli interventi di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.

Consigli pratici

- Si prega di notare che per l'installazione della sauna sono necessarie almeno 2 persone adulte.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, posare il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che esistono differenze tra i vari modelli.





IMPORTANTE:

Verificare la profondità di svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.


Attrezzi:

Elenco dei componenti:



Assemble steps					
①	②	③	④	⑤	⑥
x1	x1	x1	x1	x1	x1
2000*1143*44	2000*1200*44	1178*1178*44	500*429*44	1937*543*8	1937*1151*8
⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
x1	x1	x3	x1	x2	x2
1165*1165*38	200*60*10	1088*300*33	1088*500*33	338*40*40	338*90*33

 x4	 x1	 x1	 x1	 x1	 x1
780*87*18	stufa	300*142*105	Lampada per sauna	1903*594*8	252*40*80 300*40*80
 x1	 x1	 x1	 x1	 x1	
barile	cucchiaio	termometro	clessidra	pietre per sauna	



Assemble steps







Assemble steps





Assemble steps



sauna power line



Ø
2-Ø6*60MM



Istruzioni per la manutenzione

1. Spegnete la sauna
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure dei pannelli in legno
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.

IMPORTANTE!

Non è consentito effettuare alcun trattamento all'interno della sauna.

Non utilizzare benzene, alcool, agenti chimici o detergenti aggressivi per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare acqua all'interno della sauna.

Si prega di leggere le istruzioni fornite con la stufa per l'installazione e l'uso della stessa.

La stufa può essere collegata alla rete elettrica solo da un elettricista autorizzato, in conformità con le normative vigenti.

Note:

Stufa per sauna



Utilizzare esclusivamente acqua potabile; l'inserimento di altri materiali nell'apposito scomparto può danneggiare l'elemento riscaldante, con conseguente invalidazione della nostra garanzia.


**AVVERTENZA:
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE
ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO**



Controllo
temporizzato:
0 – 180 min

Controllo della temperatura

Modello	Cavo per
3,6	220 V monofase
	240 V monofase
	mm ² 3*2,5





(1) L-----Collegamento del filo sotto
tensione

(2) N-----Collegamento del filo neutro

(3) -----Collegamento del cavo di
terra

Nota: --

La stufa della sauna deve essere installata a un'altezza di 9 cm dalla piastra di base e a una distanza di 3 cm dalla parete.



INSTALLAZIONE

Installare la stufa per sauna sulla parete utilizzando le viti incluse nella fornitura, rispettando le distanze minime indicate nell'illustrazione.

- Non rivestire la parete dietro la stufa con materiali quali l'amianto o i pannelli Eternit, poiché questo tipo di rivestimento può causare temperature elevate e il rischio di ustioni.
- Per le pareti e il soffitto devono essere utilizzati materiali idonei.

PIETRE PER SAUNA

Poiché le pietre della sauna possono essere polverose, si consiglia di lavarle prima di riempire la stufa della sauna; le pietre più grandi vanno posizionate sul fondo. Durante il riempimento, non disporre le pietre troppo vicine tra loro, in modo che l'aria possa circolare facilmente tra di esse, garantendo così un raffreddamento uniforme degli elementi riscaldanti. Sostituire le pietre se quelle esistenti sono rotte o sbriciolate, prima che gli elementi riscaldanti subiscano danni. Il diametro delle pietre è solitamente compreso tra 3 e 8 cm.

Una volta completata l'installazione della stufa per sauna e dell'unità di controllo, inserire una quantità sufficiente di pietre per sauna (10-15 kg) nella stufa.

ATTENZIONE:

Le pietre per sauna devono essere della massima qualità, poiché la temperatura nella stufa della sauna è estremamente elevata. Le pietre che non sono resistenti al calore e sono esposte a forti sbalzi di temperatura si rompono facilmente o si sbriciolano, danneggiando gli elementi riscaldanti. Le pietre che si ossidano facilmente ostacolano la circolazione dell'aria e danneggiano la stufa quando vengono riscaldate o bagnate con acqua per generare vapore.

Collegamento del cavo di alimentazione

Solo un elettricista qualificato può effettuare i collegamenti elettrici al forno nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza elettrica. I cavi di alimentazione della stufa devono essere cavi gommati REVE o almeno equivalenti. Nella scatola di collegamento della stufa della sauna sono presenti dei punti di collegamento per collegare le spie luminose all'esterno della sauna

Regolazione della temperatura

Il termostato è in grado di regolare la temperatura al livello ideale. La stufa della sauna può raggiungere la temperatura preimpostata in un tempo compreso tra 30 e 60 minuti, a seconda delle dimensioni della cabina della sauna.

Controllo del tempo

Il timer è l'interruttore principale della stufa della sauna e deve essere spento quando si esce dalla sauna.

AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica: il riscaldatore non contiene parti riparabili dall'utente. Per evitare il rischio di scossa elettrica, tutte le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

La sauna deve essere utilizzata per meno di mezz'ora. Un uso eccessivo della sauna può causare palpitazioni, leggero battito cardiaco accelerato, debolezza o vertigini. L'utente deve interrompere immediatamente la seduta di sauna non appena si manifestano i sintomi sopra indicati.

La sauna può risultare faticosa per chi la frequenta. Pertanto, le persone che rientrano in uno dei seguenti gruppi dovrebbero consultare un medico:

- A. Donne in gravidanza
- B. Persone affette da malattie cardiache
- C. Persone con ipertensione
- D. Persone affette da malattie circolatorie
- E. Dopo aver consumato alcol
- F. Dopo l'assunzione di farmaci
- G. Diabetici
- H. Persone che non si sentono bene

I bambini devono essere sorvegliati da un adulto durante l'uso della sauna.

Rischio di scottature:

Durante il riscaldamento, non toccare la stufa della sauna né il rivestimento, poiché sono caldi. Mantenere una distanza di almeno 30 cm dalla stufa calda.

GARANZIA

La stufa per sauna è coperta da una garanzia di un anno.

Le seguenti situazioni non sono coperte dalla garanzia:
installazione o smontaggio da parte di personale non qualificato;
fluttuazioni della tensione di alimentazione nell'intervallo di
 $\pm 10\%$; pietre non idonee nel vano della stufa della sauna
Installazione non conforme alle istruzioni di dimensionamento riportate nel manuale.