


F30310

Istruzioni per l'uso



ATTENZIONE

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si consiglia di conservarlo in un luogo sicuro per poterlo riutilizzare in futuro. Annotare il numero di serie della centralina di controllo della cabina, che sarà necessario in caso di riparazione o di ordinazione di parti di ricambio.

- Il legno è un elemento vivo. Per preservarne l'aspetto originale, è importante trattare l'esterno del legno contro l'umidità.
- Posizionare la sauna su una superficie completamente piana e dura.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnerla la sauna prima di pulirla e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo da evitare che venga schiacciato o pizzicato.
- Prima di sostituire alcuni componenti, accertarsi che siano prescritti dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche dei componenti originali. Una sostituzione errata può causare incendi, cortocircuiti o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare strumenti metallici.
- Non è consentito introdurre animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa senza sorveglianza.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora alla volta per evitare danni prematuri all'apparecchio. Spegnerla la sauna per almeno 30 minuti dopo 1 ora di funzionamento continuo.
- Si raccomanda di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico sia conforme ai requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un elettricista qualificato!
- Utilizzare solo parti originali.
- Spegnerla la sauna quando non viene utilizzata.

PERICOLO

- Coprire i forni può comportare un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre lontano dal riscaldatore della sauna materiali/oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad es. asciugamani).
- Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché vi è il rischio di ustioni dovute alle parti calde.
- La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, estrarre la spina dall'abitacolo e lasciare raffreddare la lampadina.
- raffreddare prima di sostituirli.

Sicurezza

IMPORTANTE!

Prima di installare e utilizzare la cabina sauna, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza. Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, pertanto vi invitiamo a rispettarle scrupolosamente.

Attenzione all'ipertermia, al colpo di calore o all'esaurimento da calore, che possono essere causati o peggiorati dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza. I sintomi sono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimento, letargia e intorpidimento di tutto il corpo o di parti di esso. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, incapacità di riconoscere i pericoli imminenti, perdita di coscienza.

La sauna non può essere utilizzata da

- Bambini sotto i 6 anni.
- Persone con forti reazioni alla luce solare.
- Persone con condizioni preesistenti, come malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete, senza previo parere medico.
- Donne in gravidanza. Una temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie degli occhi, ustioni o colpi di sole. I bambini di età

compresa tra i 6 e i 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano sempre sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60°C.

In caso di problemi di salute, di assunzione di farmaci o di lesioni muscolari o ai legamenti, è possibile utilizzare la sauna solo dopo aver consultato e autorizzato un medico.

Se si è portatori di protesi chirurgiche, non si deve utilizzare la sauna senza aver prima consultato un medico e averne ottenuto il consenso.

Non utilizzare la sauna dopo un'attività intensa. Attendere 30 minuti che il corpo si sia raffreddato.

Non trascorrete più di 40 minuti alla volta nella sauna.

Non consumare alcolici o droghe prima o durante la seduta. Non dormire nella sauna quando è in funzione.

Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o di danni alla sauna, non deve essere utilizzata:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata.
- Se il cavo di alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se è necessario cambiare una lampadina, attendere che la sauna si sia spenta e raffreddata. Asciugarsi le

mani prima di collegare o scollegare l'alimentazione.

Non lavorare mai con le mani o i piedi bagnati.

Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione o il riscaldamento per non danneggiare l'impianto elettrico. Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore della sauna o del produttore.

I tentativi di riparazione non autorizzati invalidano la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.

Non impilare o riporre oggetti all'interno o sopra la sauna.

Non collocare materiali infiammabili o sostanze chimiche vicino alla sauna. Non coprire gli elementi riscaldanti!

Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché vi è il rischio di ustioni a causa delle parti calde. Spegnerne la cabina quando non viene utilizzata.

Dati tecnici:

Modello	F30310
Materiale della cabina	Legno di abete rosso
Profondità	2300 mm
Larghezza	3100 mm
Altezza	2200 mm
Tensione	AC380V
Riscaldatore per sauna	8KW

Materiale di montaggio (sono possibili scostamenti)

											
Ø3x16	Ø4x70	Ø4x60	Ø4x50	Ø4*40	Ø4*30	Ø4*18	Ø5*100	Ø6x60	Wood pad		
6x	103x	300x	76x	240x	62x	40x	2x	4x	2x	2x	4x

		
2x	10x	2x

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata completa e non danneggiata.

Leggere attentamente le istruzioni per l'installazione prima di aver trovato un luogo adatto alla sauna. La sauna è progettata solo per l'installazione all'esterno.

Selezionare un'area:




- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile che possa sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per poter raggiungere il soffitto ed effettuare i collegamenti elettrici e i lavori di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.
- L'altezza minima richiesta per il locale è di 2,02 m.

Consigli pratici


- Si prega di notare che per l'installazione della sauna sono necessari almeno 2 adulti.
- Identificare ogni pannello in modo univoco prima di iniziare
- Quando si installa la sauna, posizionare il cavo di alimentazione in modo che sia facilmente accessibile.
- Si noti che esistono differenze tra i modelli.





































IMPORTANTE :




















Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno. Strumenti:






Elenco delle parti:









  2PCS	  7PCS	  2PCS	  3PCS	 42PCS
1724W5'3Bmm	1724*38*38mm	21fX7'38-3Bmm	2024*67*38mm	202417"38mm
  3PCS	  21PCS	  42 PEZZI	  21PCS	  2PCS
2D24-168 mm	117217"3Bmm	150- 42 PEZZI	945*97*38mm	17241T "38 mm
  1PCS	 21PCS	  1PCS	  1PCS	  6PCS
1724*97*38mm	172417'38mm	1724*81"3Bmm	1724*70*38mm	2188 '38mm
  10PCS	  4PCS	  2PCS	  4PCS	  1PCS
2140°Ai "13rrzy	330*33*33mm	520*90*20mm	340*90*20mm	300*90*40mm
  1PCS	  4PCS	  2PCS	  2PCS	  2PCS
252 40 mm	1927 b6mm	19 b6mm	600*90*66mm	600*90*66mm
  2PCS	 2PCS	 2PCS	 2PCS	 1PCS
547 66mm	1747*40*13 mm	700*38"17m	537*40*13mm	6 17 mm
 1PCS	 1PCS	 1PCS	 1PCS	 72 PEZZI
1765*545°47mm	202Z'560V3nm	11B2	Em	113017'18mm
				



 10F'OS 80 "W0'28mm	 12PCS 90'g0W0rim	 1PCS 1550V3"13mm	 1PCS 1100"81 m	 1PCS 11fXIVD "38mm
 1PCS 1060°400-33mm	 3PCS 20ZZ'90'38mm	 1PCS 1946 3Bmm	 1PCS 116Z*90 m	 1PCS 1124'28'38mm
 3PCS 522'28"38mm	 2PCS 300*38*38mm	 2PCS 36Z'38"38mm	 2PCS 1100°67 m	 1PCS B20"40*20mm
 22PCS 1100&7"38mm	 1PCS 1060 '38mm	 1PCS 10Z2 3Bmm	 42PCS 198*97*38mm	 2PCS 11IXI "55"38mm
 7PCS 1100"38"38mm	 9PCS 2D0"38'28nm	 1PCS 17b4"5441mm	 1PCS	 1PCS 3IXI "142' 10f0dM
 Sauna light	 Sauna stove	 10€İ0'32D'Srnm		























4"4DMM


4*40MM



4'4IWM


































Istruzioni per la manutenzione

Protezione del legno

La parte esterna della parete della sauna deve essere verniciata dopo il montaggio.

Questo processo protegge il legno dagli effetti degli agenti atmosferici e ne prolunga l'utilizzabilità e la durata, rendendolo resistente all'acqua e agli insetti!

L'agente protettivo doveva essere rinnovato secondo le raccomandazioni del prodotto utilizzato.

Servizi

1. Spegnerla la sauna.
2. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle fessure dei rivestimenti in legno.
3. Pulire la cabina con un panno di cotone umido e, se necessario, con una piccola quantità di sapone. Risciacquare con un panno umido.
4. Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.
5. Eseguire la manutenzione dell'esterno della sauna ogni 2 anni con un prodotto adeguato.

IMPORTANTE!

Il legno deve essere trattato con un agente protettivo solo all'esterno della sauna. Non è

consentito effettuare alcun trattamento all'interno della sauna.

Non utilizzare benzene, alcol, agenti chimici o detergenti forti per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno.

Non spruzzare la sauna con acqua.

Per l'installazione e l'uso del riscaldatore della sauna, leggere le istruzioni fornite con il riscaldatore stesso.

Il riscaldatore può essere collegato alla rete elettrica solo da un elettricista autorizzato, in conformità alle norme vigenti.

Note:
