Tradotto dal Inglese al Italiano - www.onlinedoctranslator.com

F70150

Manuale di istruzioni



Attenzione

Prima di utilizzare la sauna per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni.

Ti consigliamo di conservarlo in un luogo sicuro in modo da poterlo riutilizzare in futuro**.**
Si prega di prendere nota del numero di serie della centralina di controllo della cabina, poiché sarà necessario in caso di riparazione o ordine di pezzi di ricambio.

- Il legno è un elemento vivo. Per mantenere il suo aspetto originale, è importante trattare l'esterno del legno contro l'umidità.
- Posizionare la sauna su una superficie perfettamente piana e dura.
- Non utilizzare detergenti liquidi. Spegnere la sauna prima di pulirla e utilizzare un panno umido.
- Proteggere il cavo di alimentazione della sauna in modo che non venga schiacciato o pizzicato.
- Prima di sostituire determinati componenti, accertarsi che siano prescritti dal produttore o che abbiano le stesse proprietà delle parti originali. Una sostituzione non corretta può causare un incendio, un cortocircuito o danni alla sauna. Si consiglia vivamente di consultare un tecnico qualificato.
- Per evitare il rischio di ustioni o scosse elettriche, non utilizzare utensili metallici.
- Non è consentito portare animali nella sauna.
- Non lasciare la sauna accesa incustodita.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 1 ora alla volta per evitare danni prematuri all'apparecchio. Spegnere la sauna per almeno 30 minuti dopo 1 ora di funzionamento continuo.
- Si raccomanda di non installare un sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- Prima di collegare la sauna alla rete elettrica, verificare che l'impianto elettrico soddisfi i requisiti.
- L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite solo da un elettricista qualificato!
- Utilizzare solo parti originali.
- Spegnere la sauna quando non la si utilizza.

PERICOLO

- Coprire i forni comporta un rischio di incendio dovuto al surriscaldamento. Non coprire gli elementi riscaldanti!
- Tenere sempre materiali/oggetti infiammabili o altamente infiammabili (ad esempio asciugamani) lontano dal
- riscaldatore. Non toccare il riscaldatore durante e subito dopo l'uso, poiché vi è il rischio di ustioni dalle parti calde.
- La lampadina si riscalda durante il funzionamento. Se è necessario sostituire la lampadina, scollegare il riscaldatore dalla cabina e lasciare raffreddare la lampadina

Sicurezza

IMPORTANTE!

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di allestire e utilizzare la cabina della sauna. Le istruzioni sono importanti per la vostra sicurezza, quindi attenetevi scrupolosamente ad esse.

Achten Sie auf Hyperthermie, Hitzschlag oder Hitzeerschöpfung, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht oder verschlimmert werden können. Die Symptome sind Fieber, schneller Puls, Schwindel, Ohnmacht, Lethargie und Taubheitsgefühl im ganzen Körper oder in Teilen des Körpers. Die Auswirkungen sind: verminderte Wahrnehmung der Hitze, Unkenntnis der drohenden Gefahren, Bewusstlosigkeit.

Fai attenzione a ipertermia, colpo di calore o esaurimento da calore, che possono essere causati o peggiorati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi includono febbre, polso accelerato, vertigini, svenimento, letargia e intorpidimento in tutto il corpo o in alcune parti del corpo. Gli effetti sono: ridotta percezione del calore, mancanza di consapevolezza del pericolo imminente, perdita di coscienza.

La sauna non può essere utilizzata da:

- Bambini di età inferiore ai 6 anni. Persone
- con forti reazioni alla luce solare.
- Persone con patologie preesistenti quali malattie cardiache, pressione alta o bassa, disturbi circolatori o diabete senza previo consulto medico.
- Donne incinte. La temperatura eccessiva può mettere in pericolo il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, malattie agli occhi, ustioni o insolazioni.

I bambini di età compresa tra 6 e 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano costantemente sorvegliati da un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60°C.
Se soffrite di problemi di salute, state assumendo farmaci o avete lesioni muscolari o legamentose, potete utilizzare la sauna solo dopo aver consultato e ottenuto l'autorizzazione di un medico.
Se hai degli impianti chirurgici, non puoi usare la sauna senza prima consultare un medico e ottenere la sua approvazione. Non usare la sauna dopo un'attività faticosa. Aspetta 30 minuti finché il tuo corpo non si è raffreddato.
Non trascorrere più di 40 minuti alla volta nella sauna. Non assumere alcol o droghe prima o durante la sessione. Non dormire nella sauna quando è in funzione.
Per evitare il rischio di surriscaldamento, collegare la sauna a una presa sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa.

Per evitare il rischio di scosse elettriche o danni alla sauna, non deve essere utilizzata:

- Durante un temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito da una persona qualificata. Se il cavo di
- alimentazione si surriscalda, deve essere controllato da una persona qualificata.
- Se devi cambiare una lampadina, aspetta che la sauna sia spenta e si sia raffreddata.
- Asciugati le mani prima di collegare o scollegare la corrente.

Non lavorare mai con mani o piedi bagnati.
Non accendere o spegnere rapidamente l'alimentazione elettrica o il riscaldamento, poiché ciò potrebbe danneggiare l'impianto elettrico.
Non tentare di riparare la sauna da soli senza il consenso del rivenditore della sauna o del produttore. Tentativi di riparazione non autorizzati invalideranno la garanzia del produttore.

Non utilizzare detergenti nella sauna.
Non accatastare o conservare oggetti dentro o sopra la sauna.
Non posizionare materiali infiammabili o sostanze chimiche vicino alla sauna. Non coprire gli elementi riscaldanti!
Non toccare la stufa durante e subito dopo l'uso, poiché sussiste il rischio di ustioni dovute alle parti calde.
Spegnere la cabina quando non è in uso

Dati tecnici:

Modello	F70150
Materiale dell'armadio	Termo Aspergolio
Profondità	2000mm
Valore	1500mm
Altezza	1900mm
Voltaggio	CA380V
Stufa per sauna	8KW

Materiale di montaggio (Abweichungen möglich)



Ø4x30	Ø4x45	Ø4x60	Ø3*16	Ø6x50	Wood pad				
4x	64x	24x	5x	2x	2x	2x	1x	2x	4x

Prima di iniziare il montaggio, rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la cabina a infrarossi sia stata consegnata integra e integra.

Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di aver trovato un posto adatto per la sauna. La sauna è progettata solo per l'installazione all'esterno.

Seleziona un'area:

- In un luogo asciutto, su una superficie piana e stabile che possa sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per raggiungere il soffitto ed effettuare i collegamenti elettrici e i lavori di manutenzione.
- Tenere lontano da fonti d'acqua, fiamme o materiali infiammabili.

Consigli pratici

- Si prega di notare che per allestire la sauna sono necessarie almeno 2 adulti.
- Identificare chiaramente ogni pannello prima di iniziare
- Durante l'installazione, disporre il cavo di alimentazione della sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che ci sono differenze tra i modelli.

IMPORTANTE:
Controllare la svasatura e il diametro dei fori per evitare di danneggiare il legno.

Attrezzo:





Elenco dei componenti:



①	②	③	④	⑤
1900*875*44mm	1900*1133*44mm	1900*1419*44mm	1900*1419*44mm	1947*1439*44mm
⑥	⑦	⑧ 	⑨ 	⑩ 
1900*90*40mm	1900*90*40mm	1819*90*40mm	1819*70*40mm	1898*40*20mm
⑪ 	⑫	⑬	⑭	⑮
1898*640*53mm	1900*600*33mm	1900*300*33mm	1900*90*40mm	1900*90*20mm
⑯	⑰ 	⑱	⑲	⑳ 
1900*90*20mm	240*90*20mm	1370*546*33mm	600*33*33mm	520*90*20mm
㉑ 	㉒	㉓	㉔	㉕
340*90*20mm	338*40*20mm	1725*557*6mm	1758*637*6mm	1758*637*6mm


4-4*60MM




4-4*60MM










(2-Ø4*45MM)x2


4-Ø4*30MM
20-Ø4*45MM






4-Ø4*60MM









Forno per sauna

Orientamento




4-Ø4*45MM


12-Ø4*60MM


Guarnizione in plastica
Scharniere
Guarnizione in plastica
Scharniere
Vetroresina
Guarnizione in plastica

Schema elettrico



ISTRUZIONI PER L'USO



Collegare l'alimentatore alla presa a muro, l'indicatore LED inizierà a lampeggiare sul display.

Ora è possibile accendere i riscaldatori a infrarossi, la luce e la funzione musica.

1) Avvio:

Premere per accendere il display e far funzionare i riscaldatori, il tempo è

impostato automaticamente su 99 minuti e verrà visualizzata la temperatura dell'aria all'interno della cabina.

Premendo nuovamente è possibile spegnere il riscaldamento.

2) Impostazione della temperatura:

Il display di sinistra si riferisce alla temperatura dell'aria. Premere , puoi impostare il desiderato

temperatura da 35 a 60 premendo il tasto / chiavi,Intervallo=1 ; Il numero di impostazione

lampeggia per 10 secondi, quindi visualizza automaticamente la temperatura dell'aria; quando viene raggiunta questa temperatura, i riscaldatori smetteranno di funzionare automaticamente;

Quando la temperatura scende di 4 gradi sotto questa soglia, la cabina si avvia automaticamente.

Nota bene: la temperatura massima dell'aria raggiungibile in cabina potrebbe essere inferiore alla temperatura desiderata. Ciò dipende dalla temperatura esterna alla cabina. Temperatura predefinita=40

3) Impostazioni dell'ora:

Il display destro si riferisce alla durata del tempo. Premere , puoi impostare l'ora desiderata da

Da 5 minuti a 99 minuti premendo i tasti / Intervallo = 1 minuto; Quando il conto alla rovescia arriva a 00, i riscaldatori si spengono automaticamente. Tempo predefinito = 99 minuti.

4) Luce colorata:

Pressione breve , puoi impostare il colore desiderato (7 colori in totale) e chiudere la luce; Lungo

premere per passare automaticamente alla modalità ciclica, cambiando 7 colori ogni 5 secondi.

ISTRUZIONI PER L'USO

5)Lettore Mp3:

Attivare il lettore MP3 tenendo premuto il tasto " M " sul lettore MP3.

Selezionare la modalità preferita con brevi pressioni ripetute del M " pulsante sul MP3 "lettore". (USB, MMC CARD, Bluetooth, radio FM)

Modalità USB/SD o Bluetooth:

È possibile selezionare i brani premendo brevemente il tasto ◀◀ / ▶▶ tasti e regolare il volume (0-32) premendo a lungo il tasto ◀◀ / ▶▶. Il tasto ▶|| per la pausa.

Modalità radio FM:

Premere a lungo ▶|, per cercare automaticamente le stazioni (87,5MHZ-108MHZ), il sistema salvarli tutti;È possibile selezionare le stazioni premendo brevemente il tasto ◀◀ / ▶▶ tasti e regolare il volume (0-32) premendo a lungo i tasti ◀◀ / ▶▶.

Istruzioni per la manutenzione

Protezione del legno

Dopo il montaggio, la parete esterna della sauna deve essere verniciata.

Questo processo protegge il legno dagli agenti atmosferici, ne prolunga l'utilizzabilità e la durata, rendendolo resistente all'acqua e agli insetti!

L'agente protettivo deve essere rinnovato secondo le raccomandazioni del prodotto utilizzato

Servizio:

1. spegni la sauna

2. utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle crepe nei pannelli di legno

3. pulire la cabina con un panno di cotone umido e utilizzare una piccola quantità di sapone se necessario. Risciacquare con un panno umido.

4 Pulire il vetro con un detergente per vetri e un panno morbido.

5. effettuare la manutenzione dell'esterno della sauna ogni 2 anni con un prodotto idoneo.

IMPORTANTE!

Il legno deve essere trattato con un prodotto protettivo solo sulla parte esterna della sauna.

All'interno della sauna non è consentito effettuare alcun trattamento.

Non utilizzare benzene, alcol, agenti chimici o detergenti aggressivi per la sauna, poiché i prodotti chimici possono danneggiare il legno. Non spruzzare la sauna con acqua.

Per l'installazione e l'uso del riscaldatore, leggere attentamente le istruzioni fornite con il riscaldatore.

Il riscaldatore può essere collegato alla rete elettrica solo da un elettricista autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti.
.

Note: